



- 1 Controlelampjes 'uitgestelde starttijd' (optioneel). De uitgestelde starttijd wordt weergegeven.
- 2 Controlelampjes 'geselecteerd programma'. Wanneer u een vaatwasprogramma kiest gaat het bijbehorende lampje branden.
- 3 Waarschuwinglampjes voor waterontharder en glansspoelmiddel. De waarschuwinglampjes (indien van toepassing) gaan branden wanneer de reservoirs moeten worden bijgevuld.
- 4 Controlelampjes 'wassen met halve belading' / '3-in-1 tabletprogramma' (optioneel). Het lampje brandt wanneer u het halve beladingsprogramma of het 3-in-1 tabletprogramma hebt geactiveerd.
- 5 Uitgestelde start toets. Met deze toets stelt u de uitgestelde starttijd in.
- 6 Toets 'halve belading' / '3-in-1 tabletprogramma' (optioneel). Druk op de toets om het halve beladingsprogramma of het 3-in-1 tabletprogramma in te schakelen. Bij het halve beladingsprogramma is de onderste sproeiarm uitgeschakeld. Dit betekent dat u uitsluitend de bovenste korf moet beladen.
- 7 Programmatoets. Druk herhaaldelijk op de programmatoets om het gewenste programma te selecteren. Selecteer bij model AFI8534 direct het gewenste programma door de betreffende toets in te drukken.
- 8 Aan/uit toets. Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen.
- 9 Aan/uit controlelampje. Het lampje brandt wanneer het toestel is ingeschakeld.
- 10 'All in 1' toets. Selecteer en display 'All in 1' functie.