

| Fout | Probleem | Oorzaak of oplossing | Proces (service monteur) |
|------|--|--|--|
| | Sproeiarm draait niet. | # Spuittoestellen moeten vrij kunnen draaien (voordat u een programma uitvoert). # Check hoe de vaat wordt geladen. # Controleer hoe de mand is geplaatst. # Sproeiarmen reinigen. # Reinig het filter. | •Sproeiarm. •Omschakelklep. •Circulatiepomp. |
| | Deur van zeepdispenser kan niet worden gesloten. | # Geschikte wasmiddeldosering. # Reinig het wasmiddelbakje. | • Wasmiddeldispenser. |
| | Deur van zeepdispenser sluit niet. | # Geschikte wasmiddeldosering. # Reinig het wasmiddelbakje. | • Wasmiddeldispenser. |
| | Deur van zeepdispenser gaat niet open. | # Geschikte wasmiddeldosering. # Reinig het wasmiddelbakje. # Check hoe de vaat wordt geladen (voorkom dat vaat de deur van de zeepdispenser blokkeert). # Controleer hoe de mand is geplaatst. | • Wasmiddeldispenser. |
| | Deur van zeepdispenser kan niet worden geopend. | # Geschikte wasmiddeldosering. # Reinig het wasmiddelbakje. # Check hoe de vaat wordt geladen (voorkom dat vaat de deur van de zeepdispenser blokkeert). # Controleer hoe de mand is geplaatst. | • Wasmiddeldispenser. |
| | Zoutindicator is ingeschakeld. | # Voeg zout toe. # Stel de juiste waterhardheid in. # Schroef het zoutdeksel stevig vast. | •Verzachter. •Besturingseenheid. |
| | Luid apparaat. | •Wanneer glansspoelmiddel aan het einde van het programma wordt toegevoegd, is er een zoemend/zoemend en krakend/bonkend geluid. # Spuittoestellen moeten vrij kunnen draaien (voordat u een programma uitvoert). # Reinig het filter. # Reinig het wasmiddelbakje | •Sproeiarm. •Ventiel. • Wasmiddeldispenser. •afvoer pomp. |
| | Het apparaat zoemt. | • Wanneer glansspoelmiddel aan het einde van het programma wordt toegevoegd, is er een zoemend/zoemend en krakend/bonkend geluid. # Reinig het wasmiddelbakje. # Afvoerpomp reinigen. | •Ventiel. • Wasmiddeldispenser. •afvoer pomp. |
| | Krakend/bonkend geluid in het apparaat. | •Wanneer glansspoelmiddel aan het einde van het programma wordt toegevoegd, is er een zoemend/zoemend en krakend/bonkend geluid. # Reinig het wasmiddelbakje. # Check hoe de vaat wordt geladen. # Controleer hoe de mand is geplaatst. # Spuittoestellen moeten vrij kunnen draaien (voordat u een programma uitvoert). # Reinig het filter. | •Sproeiarm. •afvoer pomp. |
| | Roest/corrosie in/op het toestel. | •Bij het toevoegen van zout is het noodzakelijk om een programma te draaien. # Reinig roest met zachte doek. # Schroef het zoutdeksel stevig vast. | |
| | Knoppen reageren niet. | • Water op de gebruikersinterface. # Schone knoppen. # Geopende deur. # Kinderslot deactiveren. | •Knop. •Gebruikersomgeving. •Besturingsprint. |

| Fout | Probleem | Oorzaak of oplossing | Proces (service monteur) |
|------|-----------------------------|--|--|
| | Deuren sluiten niet. | # Mand is niet correct geplaatst. • Verkeerde/verkeerde installatie van het toestel (transportbeveiligingen moeten worden verwijderd). # Deurslot reset (hoe reset te doen staat in de handleiding) | •Deurslot. •Scharnieren. •De deur. |
| | Verwarmt niet. | • Na het programma moet de vaat heet/warm zijn. • Programma zonder verwarming werd gebruikt. # Kies een programma met hoge temperatuur. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | •Verwarming. •Temperatuursensor. •Kabelboom. |
| | Slechte geur/geur. | • De stank/geur in de machine kan ontstaan door de inactieve machine (langere periode) of verstopte en vette slangen, leidingen.. # Reinig het filter. # Reinig sifon. # Sproeiarm reinigen. # Programma uitvoeren met hoge temperatuur of zelfreinigingsprogramma uitvoeren. | •Afvoerslang. •afvoer pomp. |
| | Het ruikt / ruikt verbrand. | # Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. # Sluit de waterkraan. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | •Elektrische installatie. •Voedingskabel. •Kabelboom / connector. •Besturingseenheid. |
| | Water in de machine. | • Storing waterafvoer. Afvoerpomp voert geen water af. # Reinig het filter # Filter is niet correct gemonteerd • Afvoerpomp verstopt • Hydraulische carter verstopt • Verstopte afvoerslang of sifon # Afvoerpomp reinigen # Afvoerslang reinigen # Reinig sifon • Geknikte afvoerslang # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt. | • Kalibratie afvoerpomp. Reset 02. •afvoer pomp. •Kabelboom. •Druksensor. |
| | vaat is niet droog. | • De vaat kan nat zijn als een verkeerd reinigingsprogramma is geselecteerd of als de glansspoelmiddelinstelling te laag is.. Zorg ervoor dat het apparaat vol is met servies, meer servies meer opgehoopte warmte, beter droogresultaat. Laat de vaat na afloop van het programma minimaal een uur in de vaatwasser. Haal eerst de borden uit de onderste mand dan borden uit de bovenste mand. • vaat is niet correct geladen. • Kunststof en teflon drogen niet hetzelfde als keramiek # Kies een programma met hoge temperatuur. # Verplicht gebruik van glansspoelmiddel. # De instelling van het glansspoelmiddel is te laag. # TAB-instelling deactiveren. # Selecteer extra optie Automatische deuropening of Extra droog. | • Verwarming. • Troebelheidssensor. • Kabelboom. |

| Fout | Probleem | Oorzaak of oplossing | Proces (service monteur) |
|------|--|--|--|
| | Natte vaat. | <ul style="list-style-type: none"> • De vaat kan nat zijn als een verkeerd reinigingsprogramma is geselecteerd of als de glansspoelmiddelinstelling te laag is.. Zorg ervoor dat het apparaat vol is met servies, meer servies meer opgehoopte warmte, beter droogresultaat. Laat de vaat na afloop van het programma minimaal een uur in de vaatwasser. Haal eerst de borden uit de onderste mand dan borden uit de bovenste mand. • vaat is niet correct geladen. • Kunststof en teflon drogen niet hetzelfde als keramiek # Kies een programma met hoge temperatuur. # Verplicht gebruik van glansspoelmiddel. # De instelling van het glansspoelmiddel is te laag. # TAB-instelling deactiveren. # Selecteer extra optie Automatische deuropening of Extra droog. | <ul style="list-style-type: none"> • Verwarming. • Troebelheidssensor. • Kabelboom. |
| | Voert geen water af. | <ul style="list-style-type: none"> • Storing waterafvoer. Afvoerpomp voert geen water af. # Reinig het filter # Filter is niet correct gemonteerd • Afvoerpomp verstopt • Hydraulische carter verstopt • Verstopte afvoerslang of sifon # Afvoerpomp reinigen # Afvoerslang reinigen # Reinig sifon • Geknikte afvoerslang # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt. | <ul style="list-style-type: none"> •afvoer pomp. •Kabelboom. •Druksensor. |
| | Roest/corrosie in/op bestek. | <ul style="list-style-type: none"> • Bestek is niet bestand tegen roest, slechte kwaliteit. # Schroef het zoutdeksel stevig vast. # Correcte instelling van de waterhardheid. | <ul style="list-style-type: none"> •Verzachter. |
| | Witte vlekken op de vaat. | <ul style="list-style-type: none"> • Witte vlekken op de vaat door kalkaanslag. # Juiste dosering reinigingshulpmiddel. # Correcte instelling van de waterhardheid. # Gebruik zout. # Correcte instelling van het glansspoelmiddel. # Schroef het zoutdeksel stevig vast. | <ul style="list-style-type: none"> • Wasmiddeldispenser. •Verzachter. |
| | melkachtige laag/witte vegen en strepen. | <ul style="list-style-type: none"> • vaat is troebel en veranderen van kleur. vaat heeft regenboogkleuren die te wijten zijn aan een te hoge mate van glansspoelmiddel. Het wordt niet aanbevolen om kristallen glazen te wassen. Na verloop van tijd verschijnen er witte vlekken op glas, wat het gevolg is van niet-resistent glas bij het continu wassen in de vaatwasser.. # Juiste dosering reinigingshulpmiddel. # Correcte instelling van de waterhardheid. # Correcte instelling van het glansspoelmiddel. • Ongepaste bril. | <ul style="list-style-type: none"> • Wasmiddeldispenser. •Verzachter. |
| | Automatisch deuropeningssysteem werkt niet. | <ul style="list-style-type: none"> • Deur gaat niet open tijdens de droogfase. # Controleer of het automatische deuropeningssysteem is geselecteerd(niet alle programma's staan auto deur open extra functie toe, controleer bij het kiezen van een programma of het ADO symbool brandt). # Deurslot reset (hoe reset te doen staat in de handleiding) | <ul style="list-style-type: none"> •Deurslot |
| | Apparaat lekt. | <ul style="list-style-type: none"> # Sluit de waterkraan en bel de servicedienst.. | <ul style="list-style-type: none"> • Toestel controleren op lekkage. |
| | Zelfreinigingsprogramma uitvoeren wordt weergegeven. | <ul style="list-style-type: none"> # Het apparaat moet worden schoongemaakt. Sproeiarmer en filters reinigen en zelfreinigingsprogramma uitvoeren. | |

| Fout | Probleem | Oorzaak of oplossing | Proces (service monteur) |
|------|--|---|--|
| | Apparaat start niet. | <ul style="list-style-type: none"> # Controleer elektriciteit. # Deur is niet goed gesloten. # Controleer waterkraan. # Reinig het filter in de aquastop-slang. # Zet de machine aan en voer één programma uit, en als het apparaat na 10 minuten niet start, is service-interventie nodig. | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer elektriciteit. • Deurslot. • Circulatiepomp (condensator). • Omschakelklep. • Besturingsprint. |
| | Het apparaat werkt niet meer tijdens het programma. | <ul style="list-style-type: none"> • Apparaat stopt met programma als er een stroomstoring is of als er een fout wordt weergegeven of als het contact tussen deurslot en deurslot is verbroken. # Controleer elektriciteit. # Controleer waterkraan. # Reinig het filter in de aquastop-slang. | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer elektriciteit. • Controleer het apparaat aan de hand van de weergegeven fout. • Deurslot. • Troebelheidssensor. • Verwarming. • Circulatiepomp. • afvoer pomp • Besturingseenheid. |
| | Apparaat werkt de hele tijd, het programma is niet klaar met wassen. | <ul style="list-style-type: none"> # Controleer elektriciteit. • Automatisch programma kan de programmatijd verkorten of verlengen op basis van hoe vuil de vaat is, maar slechts tot 20 min. | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer elektriciteit. • Deurslot. • Troebelheidssensor. • Verwarming. • Besturingseenheid. |
| | De vaat is niet schoon genoeg. | <ul style="list-style-type: none"> # Kies een programma met hoge temperatuur. # Check hoe de vaat wordt geladen. # Spuittoestellen moeten vrij kunnen draaien (voordat u een programma uitvoert). # Sproeiarm reinigen. # Reinig het filter. # Reinig het wasmiddelbakje. # Juiste dosering reinigingshulpmiddel. # Correcte instelling van de waterhardheid. # Geschikte wasmiddeldosering. # Correcte instelling van het glansspoelmiddel. # Voer een zelfreinigingsprogramma uit (zonder afwas) | <ul style="list-style-type: none"> • Sproeiarm. • Verwarming • Omschakelklep • Circulatiepomp |
| | Het apparaat neemt de tablet niet in. | <ul style="list-style-type: none"> • de vaat blokkeert de deur van de zeepdispenser. Nadat de deur van het apparaat is geopend, gaat ook de deur van de zeepdispenser open en valt het tablet in het apparaat.. # Schone zeepdispenser (zeepdispenser moet droog zijn). # Check hoe de vaat wordt geladen (voorkom dat vaat de deur van de zeepdispenser blokkeert). # Controleer hoe de mand is geplaatst | <ul style="list-style-type: none"> • Wasmiddeldispenser • Besturingseenheid |
| | Stroomonderbreker gaat uit. | <ul style="list-style-type: none"> • Onjuiste elektrische installatie. # Schakel de FID in en sluit het apparaat opnieuw aan. # Zet de FIT aan en sluit een ander apparaat aan. | <ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom / connector. • Afmetingen van de elektrische onderdelen van het apparaat. |
| | De tablet lost niet op. | <ul style="list-style-type: none"> • de vaat blokkeert de deur van de zeepdispenser. Nadat de deur van het apparaat is geopend, gaat ook de deur van de zeepdispenser open en valt het tablet in het apparaat.. # Check hoe de vaat wordt geladen (voorkom dat vaat de deur van de zeepdispenser blokkeert). # Kies een programma met hoge temperatuur. # Sproeiarm reinigen. # Reinig het filter. # Gooi de tablet direct in de machine (niet in de zeepdispenser). | <ul style="list-style-type: none"> • Verwarming • Troebelheidssensor |
| | Gebruikersinterface reageert niet / werkt niet. | <ul style="list-style-type: none"> # Schone gebruikersinterface (knoppen en display). | <ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom / connector. • Gebruikersomgeving. • Besturingsprint. |

| Fout | Probleem | Oorzaak of oplossing | Proces (service monteur) |
|------|--|--|--|
| | Toestel na aansluiting op elektriciteitsnet werkt niet. | # Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in het stopcontact. # Controleer of het apparaat AAN staat (AAN/UIT-knop). | •Kabelboom / connector. •Aansluitklemmen. •Besturingsprint. •Gebruikersomgeving |
| | Veiligheidszekering wordt losgekoppeld. | • Onjuiste elektrische installatie. # Zet de zekering aan en sluit het apparaat weer aan. # Zet de zekering aan en sluit een ander apparaat aan. | • Controleer het apparaat. |
| | Het apparaat werkt niet of gaat niet aan | # Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in het stopcontact. # Om het apparaat in te schakelen, moet de deur open zijn.. # Om een programma te starten/draaien moet de deur van het apparaat correct gesloten zijn. # Zet de machine aan en voer één programma uit, en als het apparaat na 10 minuten niet start, is service-interventie nodig. | • Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in het stopcontact • Knop • Gebruikersomgeving • Besturingseenheid • Deurslot |
| | werkt niet | # Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in het stopcontact. # Om het apparaat in te schakelen, moet de deur open zijn.. # Om een programma te starten/draaien moet de deur van het apparaat correct gesloten zijn. # Zet de machine aan en voer één programma uit, en als het apparaat na 10 minuten niet start, is service-interventie nodig. | • Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in het stopcontact • Knop • Gebruikersomgeving • Besturingseenheid • Deurslot |
| | Apparaat reageert niet | # Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in het stopcontact. # Om het apparaat in te schakelen, moet de deur open zijn.. # Om een programma te starten/draaien moet de deur van het apparaat correct gesloten zijn. # Zet de machine aan en voer één programma uit, en als het apparaat na 10 minuten niet start, is service-interventie nodig. | • Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in het stopcontact • Knop • Gebruikersomgeving • Besturingseenheid • Deurslot |
| | Voorwassen / wasmiddel | • Voorwassen is bedoeld om voedselresten op de vaat vooraf te verwijderen.. • Voorwassen gebeurt met water zonder afwasmiddel.. | |
| | Een deel van het apparaat is slecht of verkeerd geïnstalleerd, het beweegt, het vervult zijn functie niet. | • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | |
| | • Lange wastijd | # Deur niet goed gesloten (mogelijke onzuiverheden op deur) # Controleer de positie van de deur: • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis | • Onjuiste installatie • Deurslot • Deurslot |
| | • Beschadigd bestekmondstuk | • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis | • Sproeiarm |
| | • De deur piept | # Installatie van het apparaat • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis | • veren • Scharnieren |
| | • Wast de bodemkorf niet af | # Sproeiarmen reinigen # Filter is niet correct gemonteerd | • Sproeiarm • Omschakelklep |
| | • Apparaat neemt het water niet op | # Waterkraan # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt | • Inlaatklep: |
| | • Deurscharnier | • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis | • Deurscharnier |
| | • De deur zelf gaat open | # Selecteer extra optie Automatische deuropening • Deur niet goed gesloten (mogelijke onzuiverheden op deur) • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis | • Deurslot • Deurslot • Verkeerde/verkeerde installatie van het toestel |
| | Installatie van het apparaat | • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis | • Installatie van het apparaat |

| Fout | Probleem | Oorzaak of oplossing | Proces (service monteur) |
|------|----------------------------|---|--|
| | • Water onder het apparaat | • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis | • Apparaat lekt • Vind lekkage • afvoer pomp |
| | Er ontbreekt een onderdeel | • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis | |
| | Mechanische schade | • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis | |

| Fout | Probleem | Oorzaak of oplossing | Proces (service monteur) |
|------|-----------------|---|--|
| | F10 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • overvulling. Te veel water in de machine. # Reinig het filter. • Filter is niet correct gemonteerd. # Afvoerpomp reinigen. # Reinig sifon. # Afvoerslang reinigen. • Geknikte afvoerslang. # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt. | <ul style="list-style-type: none"> • afvoer pomp. • Afvoerslang. • Druksensor. • Kamer voor schone waterniveausensor. |
| | F11 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Storing waterafvoer. Afvoerpomp voert geen water af. # Reinig het filter # Filter is niet correct gemonteerd • Afvoerpomp verstopt • Hydraulische carter verstopt • Verstopte afvoerslang of sifon # Afvoerpomp reinigen # Afvoerslang reinigen # Reinig sifon • Geknikte afvoerslang # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt. | <ul style="list-style-type: none"> • Kamer voor schone waterniveausensor. • Kalibreer druksensor. • afvoer pomp. • Kabelboom. • Druksensor. |
| | F12 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Storing waterinlaat. Flowmeter heeft niet genoeg pulsen gedetecteerd. Programma stopt. # Controleer waterkraan. # Controleer of het buitenste filter op de toevoerslang niet verstopt is. # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt. | <ul style="list-style-type: none"> •Debietmeter. Tijd vullen. •Elektroventiel. •Aquastop toevoerslang. •Kabelboom. •Besturingsprint. |
| | F40 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Inlaatklep lekkage. Flowmeter gedetecteerd lekkage op inlaatklep. # Sluit de waterkraan. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> • Inlaatklep. • Aquastop toevoerslang. |
| | F41 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Verwarmingsfout 1. In het geval van een storing in de verwarming gaat de machine verder met het programma. Behalve Sani A&B • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> • Verwarming. • Kabelboom. |
| | F42 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Fout temperatuursensor (gedetecteerde temperatuur buiten bereik). • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuursensor. • Kabelboom. |
| | F43 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Druksensor fout. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> •Druksensor. •Besturingsprint. •Kabelboom. |
| | F44 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Troebelheidssensor fout. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> •Troebelheidssensor. •Kabelboom. •Besturingsprint. |
| | F45 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Storing wisselklep. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> • Omschakelklep reinigen. • Omschakelklep. • Kabelboom. |
| | F52 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Detectiefout waterniveau. Waterpeil in apparaat is te laag. # Reinig het filter. • Filter is niet correct gemonteerd. # Reinig sifon. # Afvoerslang reinigen • Geknikte afvoerslang. # Afvoerpomp reinigen. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> • Circulatiepomp. • Kabelboom. |

| Fout | Probleem | Oorzaak of oplossing | Proces (service monteur) |
|------|-----------------|---|--|
| | F54 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • overvulling. Lekkage. Vlotterschakelaar geactiveerd. # Verstopte afvoerslang of sifon. # Controleer of de inlaat- en uitlaatslangen niet lekken. # Controleer of de afvoerpomp niet verstopt is. # Controleer of de gekleurde stop van de afvoerpomp (gele plug) aan de rechterkant van de bodemafvoer (sump) zit en correct is geïnstalleerd. Raadpleeg het gedeelte over zorg en onderhoud in de gebruikershandleiding. # Als de pomp niet verstopt is en de slang niet lekt, is de kans groot dat het apparaat gaat lekken en zal de storing terugkeren.. # Start het programma opnieuw. Als de fout opnieuw optreedt, sluit u de watertoevoerkraan. # Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis | <ul style="list-style-type: none"> • Vind lekkage. • Vlotter microschakelaar. • Kabelboom. |
| | F56 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Storing circulatiepomp. # Reinig het filter. • Filter is niet correct gemonteerd. # Reinig sifon. # Afvoerslang reinigen. • Geknikte afvoerslang. # Afvoerpomp reinigen. # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom. • Besturingsprint. |
| | F61 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Storing waterreservoir. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> •Watertankklep. •Druksensor. •Verstopte watertank of slang. |
| | F67 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Inlaatventiel. Storing waterinlaat 2. Programma stopt. # Controleer waterkraan. # Controleer of het buitenste filter op de toevoerslang niet verstopt is # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt. | <ul style="list-style-type: none"> • Inlaatklep:. • Aquastop toevoerslang. • Kabelboom. • Kamer voor schone waterniveausensor. • Kalibreer druksensor. • Druksensor. |
| | F62 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Storing tankklep. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> • Kamer voor schone waterniveausensor. • Kalibreer druksensor. • Watertankklep. • Druksensor. • Verstopte watertank of slang. |
| | F46 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Verwarmingsfout 2. In het geval van een storing in de verwarming gaat de machine verder met het programma. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> • Verwarming. • Besturingsprint. • Temperatuursensor. |
| | F65 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Communicatiefout tussen besturingseenheid en gebruikersinterface. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving. • Kabelboom. |
| | F68 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • BLDC afvoerpomp fout. # Filter reinigen. # Filter is niet correct gemonteerd. • De pomp is defect, verstopt. • Verstopte hydraulische pomp. • Verstopte afvoerslang of sifon. # Afvoerpomp reinigen. # Afvoerslang reinigen. # Reinig sifon. • Geknikte afvoerslang. # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt. | <ul style="list-style-type: none"> • afvoer pomp. • Kabelboom. • Druksensor. |

| Fout | Probleem | Oorzaak of oplossing | Proces (service monteur) |
|------|------------------|---|---|
| | F69 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • WiFi-communicatiefout. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi-module. • Kabelboom. • Besturingsprint. |
| | F74 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Variantfout. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> • Kies de juiste variant via het servicemenu. • Kabelboom. |
| | F75 op display. | <ul style="list-style-type: none"> • Verkeerde besturingseenheidvariant. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. | <ul style="list-style-type: none"> • Kies de juiste besturingseenheidvariant. • Kabelboom. |
| | • VAR op display | <ul style="list-style-type: none"> • Verkeerde besturingseenheidvariant • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis | <ul style="list-style-type: none"> • Kies de juiste besturingseenheidvariant • Kabelboom |