

## Bediening van het apparaat



- A Aan/uit-knop, temperatuurregeling en extra functieknop
- B Temperatuurdisplay  
De indicator voor de gekozen temperatuur wordt verlicht.
- C Indicator voor intensieve vriesfunctie  
Het symbool C is verlicht als de intensieve vriesfunctie actief is.
- D Alarmindicator voor hoge temperatuur

Druk enkele keren op knop A om de juiste temperatuur in te stellen of om extra functies te activeren. Wanneer u de eerste keer op de knop drukt, begint de ingestelde waarde of functie te knipperen. Elke volgende keer dat u op de knop drukt, wordt de indicator naar de volgende instelling verplaatst. De indicator doorloopt de instellingen steeds van rechts naar links. Het display knippert terwijl de instellingen worden aangepast. Drie seconden nadat u de knop loslaat, wordt de instelling automatisch opgeslagen en wordt het bijbehorende symbool verlicht.

### Het apparaat in- en uitschakelen



**Het apparaat inschakelen:** Druk op knop A en houd deze 3 seconden ingedrukt.

**Het apparaat uitzetten:** Druk opnieuw op knop A en houd deze 3 seconden ingedrukt. Het apparaat wordt nu uitgeschakeld, maar er staat nog steeds spanning op, omdat het apparaat op de stroomvoorziening is aangesloten.

## De temperatuur in het apparaat regelen



- De aanbevolen instelling is de fabrieksinstelling van  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, kan het enkele uren duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Plaats geen voedsel in de vriezer voordat de temperatuur tot de gekozen instelling is gedaald.



A

- U kunt de gewenste temperatuur instellen met knop **A**.
- Druk op knop **A** totdat de gewenste temperatuurindicator oplicht.
- Wanneer u de eerste keer op knop **A** drukt, begint de ingestelde waarde of functie te knipperen. Elke volgende keer dat u op knop **A** drukt, wordt de indicator naar de volgende instelling verplaatst (steeds van rechts naar links).
- Na drie seconden stopt de instelling met knipperen. De instelling wordt opgeslagen en de bijbehorende indicator brandt continu.

De cijfers  $-24$ ,  $-22$ ,  $-20$ ,  $-18$  en  $-16$  geven de temperatuur van de vriezer in graden Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) aan.

- De aanbevolen temperatuurinstelling is  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Bij deze temperatuur blijven de kwaliteit en de versheid van voedsel langer behouden.
- Wanneer de omgevingstemperatuur in de ruimte waar het apparaat staat lager is dan  $16\text{ }^{\circ}\text{C}$ , wordt een temperatuurinstelling lager dan  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  aanbevolen.

