



- |   |                    |   |  |    |                   |
|---|--------------------|---|--|----|-------------------|
| 1 | Aan-/standby-modus | 5 | Spoelglansmiddelindicator                      | 9  | Hoge temperatuur  |
| 2 | Programmakieler    | 6 | TAB (3-in-1 / alles-in-één vaatwas-<br>middel) | 10 | Lang drogen       |
| 3 | Programmasymbool   | 7 | Zoutindicator                                  | 11 | Uitgestelde start |
| 4 | Display            | 8 | Kinderslot (knopblokkering)                    | 12 | Start/Stop        |

Het paneel is voorzien van aanraaktoetsen met hoorbare feedback (zie het hoofdstuk Instellingen).

## LET OP!

- Twee minuten nadat de laatste toets is ingedrukt, schakelt de paneelverlichting over op de energiebesparende stand. Sluit de deur en open deze weer of druk de Aan-/standby-knop in om het paneel weer te activeren.