

## Beschrijving

---



- A Ventilator in- en uitschakelen
- B Afzuigvermogen verminderen
- C Afzuigvermogen vergroten
- D Intensiefstand inschakelen
- E Clean air-functie/filterindicatie
- F Timerfunctie
- G Verlichting in- en uitschakelen
- H Verlichting dimmen
- I Display