

Vetfilters/koolstoffilters verzadigd (afhankelijk van het model)

Wanneer toets A knippert met een frequentie van 2 sec. moeten de vetfilters worden gereinigd.

Wanneer toets A knippert met een frequentie van 0,5 sec. moeten de koolstoffilters worden vervangen.

Als het schone filter weer op zijn plaats zit moet je een reset van het elektronische geheugen uitvoeren door circa 5 seconden op de toets A te drukken, totdat deze stopt met knipperen.

Als de display C knippert en de ventilatiesnelheid wordt afgewisseld met de letter F (bv. 1 en F), moeten de vetfilters worden gereinigd.

Als de display C knippert en de ventilatiesnelheid wordt afgewisseld met de letter A (bv. 1 en A), moeten de koolstoffilters worden vervangen.

Als het schone filter weer op zijn plaats zit moet je een reset van het elektronische geheugen uitvoeren door circa 5 seconden op toets A te drukken, totdat de tekens F of A in de display C stoppen met knipperen.