

Bedieningspaneel

1. Display met alle symbolen
2. Magnetron
3. Grill/combi/
4. Convector
5. Gewicht/ontdooitijd
6. Instelknop (tijd/gewicht/
automatische menustand)
7. Kookwekker/klok
8. Geheugen
9. Menu
10. Stop/wissen
11. Start-/+30Sec-/bevestigingstoets

