

Ecostand aan- of uitzetten

Als de ecostand aan staat gaat na verloop van tijd het display helemaal uit om energie te besparen.

De ecostand kan aan- of uitgezet worden door de toetsen “sleutel” en “klok” tegelijk te bedienen.

