

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor
MA = middenachter

LV-RV
450

LA-LV
210

RA-RV
210

LA-RA
450

LV-WOK
250

LA-WOK
250