

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor
MA = middenachter

LV-RV
240

LA-LV
230

RA-RV
230

LA-RA
240

RV-WOK
340

LA-WOK
-