

Bedieningspaneel

1. Display met alle symbolen
2. Home Fry-toets
3. Crispy Grill-toets
4. Pro Defrost-toets
5. Insteltoets voor lage temperatuur
6. Ontgeuringstoets
7. Toets voor uitgestelde start/klok/ontdooien
8. Aan-/uittoets
9. Instelknop (auto/enter/tijd/gewicht)
10. Pauze-/stopstoets
11. Snelstart-/starttoets

