



1 Aan/uittoets. Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen.

2 Aan/uit controlelampje. Het lampje brandt wanneer het toestel is ingeschakeld.

3 Waarschuwinglampje voor zout. Het waarschuwinglampje gaat branden wanneer het onthardingszout moet worden bijgevuld.

4 Waarschuwinglampje voor glansspoelmiddel. Het waarschuwinglampje gaat branden wanneer het glansspoelmiddel moeten worden bijgevuld.

5 Handgreep. Trek aan de handgreep om de deur te openen.

6 Programmaselectietoets. Druk herhaaldelijk op de toets om het gewenste wasprogramma te selecteren.

7 Start/reset toets. Druk op de toets om het ingestelde programma te starten of aan te passen.

8 Controlelampje normaal programma. Het lampje brandt wanneer het normale programma wordt gestart.

9 Controlelampje snel programma. Het lampje brandt wanneer het snelle programma wordt gestart.

10 Controlelampje Spoelen. Het lampje brandt wanneer het spoelprogramma wordt gestart.