



1. Aan-/uittoets. Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen.
2. Aan/uit controlelampje. Het lampje brandt wanneer het toestel is ingeschakeld.
3. Uitgestelde start controlelampje. Het lampje brandt als de uitgestelde starttijd is ingeschakeld.
4. Uitgestelde start toets. Met deze toets stelt u de uitgestelde starttijd in. U kunt de start maximaal 8 uur uitstellen. Per druk op de toets wordt de starttijd 2 uur uitgesteld.
5. Controlelampjes voortgangsindicatie. Geeft de voortgang van het wasprogramma* weer.
6. Waarschuwinglampje voor glansspoelmiddel, gaat branden wanneer het reservoir moet worden bijgevuuld.
7. Waarschuwinglampje voor zout. Het waarschuwing lampje gaat branden wanneer het onthardingszout moet worden bijgevuuld.
8. Handgreep. Trek aan de handgreep om de deur te openen.
9. Programmaselectieknop. Draai de knop om het gewenste wasprogramma te selecteren.
10. Start-/resettoets. Druk op de toets om het wasprogramma te starten of te pauzeren.

* Van links naar rechts betekenen de controlelampjes: voorspoelen, wassen, spoelen en drogen.