



- 1 Aan/uittoets. Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen.
- 2 Programmatoets. Druk herhaaldelijk op de toets om het gewenste wasprogramma te kiezen.
- 3 Toets 3-in-1 programma. Druk op deze toets om het 3-in-1 wasprogramma te kiezen
- 4 Uitgestelde start toets. Met deze toets stelt u de uitgestelde starttijd in.
- 5 Programmadisplay: toont gekozen programma