


Instellen van de temperatuur van koelkast en vriezer

Draai de temperatuurregelaar in de gewenste stand.



De standen betekenen:

Stand "1" = warm, kleinste koelcapaciteit

Stand "7" = koud, grootste koelcapaciteit

Draai de temperatuurregelaar bij voorkeur in de middelste stand. Bij apparaten met een vriesvak geldt: Worden diepvriesproducten bewaard en moeten de lage vaktemperaturen gewaarborgd zijn, dan verdient een instelling tussen "4" en "7" de aanbeveling.