



- 1 Aan/uit toets. Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen.
- 2 Aan/uit controlelampje. Het lampje brandt wanneer het toestel is ingeschakeld.
- 3 Toets 'halve belading'. Druk op de toets om het halve beladingsprogramma in te schakelen. Bij dit programma is de onderste sproeiarm uitgeschakeld. Dit betekent dat u uitsluitend de bovenste korf moet beladen.
- 4 Uitgestelde start toets. Met deze toets stelt u de uitgestelde starttijd in. U kunt de start maximaal 24 uur uitstellen. Per druk op de toets wordt de starttijd één uur uitgesteld.

- 5 Display: toont resterende tijd, uitgestelde starttijd, voortgangsindicatie, foutcodes, etc.
- 6 Programmatoets. Druk op de toets om het gewenste wasprogramma te kiezen.

Opmerking:

Indien het programma gereed is zal de vaatwasser gedurende 8 seconden een piepgeluid laten horen.