



- 1 Controlelampje voorspoelen. Het lampje brandt wanneer het voorspoelprogramma wordt gestart.
- 2 Controlelampje wasprogramma. Het lampje brandt wanneer het wasprogramma wordt gestart.
- 3 Controlelampje spoelen. Het lampje brandt wanneer het spoelprogramma wordt gestart.
- 4 Controlelampje drogen. Het lampje brandt wanneer het drogen wordt gestart.
- 5 Handgreep. Trek aan de handgreep om de deur te openen.
- 6 Start/pause toets. Druk op de toets om het ingestelde programma te starten of te pauseren.
- 7 Programmaselectieknop. Draai de knop met de klok mee om het gewenste wasprogramma te selecteren.
- 8 Aan/uittoets. Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen.
- 9 Aan/uit controlelampje. Het lampje brandt wanneer het toestel is ingeschakeld.
- 10 Waarschuwinglampjes voor zout. Het waarschuwinglampje gaat branden wanneer het onthardingszout moet worden bijgevuld.
- 11 Waarschuwinglampjes voor glansspoelmiddel. Het waarschuwinglampje gaat branden wanneer het glansspoelmiddel moeten worden bijgevuld.