



1 Aan/uit controlelampje. Het lampje brandt wanneer het toestel is ingeschakeld.

2 Aan/uit toets. Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen.

3 Waarschuwinglampje voor glansspoelmiddel. Het waarschuwinglampje gaat branden wanneer het reservoir moet worden bijgevuld.

4 Waarschuwinglampje voor waterontharder. Het waarschuwinglampje gaat branden wanneer het reservoir moet worden bijgevuld.

5 Handgreep. Trek aan de handgreep om de deur te openen.

6 Programmaselectieknop. Draai de knop met de klok mee om het gewenste wasprogramma te selecteren.