



- 1 Aan/uit toets. Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen.
 - 2 Aan/uit controlelampje. Het lampje brandt wanneer het toestel is ingeschakeld.
 - 3 Uitgestelde start toets. Met deze toets stelt u de uitgestelde starttijd in. U kunt de start maximaal 8 uur uitstellen. Per druk op de toets wordt de starttijd 2 uur uitgesteld.
 - 4 Uitgestelde start controlelampje. Het lampje brandt als de uitgestelde starttijd is ingeschakeld.
 - 5 Controlelampjes voortgangsindicatie. Geeft de voortgang van het wasprogramma* weer.
 - 6 Waarschuwinglampje voor glansspoelmiddel, gaat branden wanneer het reservoir moet worden bijgevuld.
 - 7 Waarschuwinglampje voor waterontharder, gaat branden wanneer het reservoir moet worden bijgevuld.
 - 8 Handgreep. Trek aan de handgreep om de deur te openen.
 - 9 Programmaselectieknop. Draai de knop om het gewenste wasprogramma te selecteren.
 - 10 Start/reset toets. Druk op de toets om het wasprogramma te starten of te pauzeren.
- * Van links naar rechts betekenen de controlelampjes: voorspoelen, wassen, spoelen en drogen.