



- 1 Aan/uit toets. Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen.
- 2 Aan/uit controlelampje. Het lampje brandt wanneer het toestel is ingeschakeld.
- 3 Toets 'halve belading'. Druk op de toets om het halve beladingsprogramma in te schakelen. Bij dit programma is de onderste sproeiarm uitgeschakeld. Dit betekent dat u uitsluitend de bovenste korf moet beladen.
- 4 Controlelampje 'wassen met halve belading'. Het lampje brandt wanneer u het halve beladingsprogramma hebt geactiveerd.
- 5 Programmaknop. Draai de knop om het gewenste wasprogramma te kiezen.
- 6 Programmadisplay: toont gekozen programma (P1 t/m P7) en uitgestelde starttijd.
- 7 Uitgestelde start toets. Met deze toets stelt u de uitgestelde starttijd in. U kunt de start maximaal 24 uur uitstellen. Per druk op de toets wordt de starttijd een half uur uitgesteld.
- 8 Display: toont resterende tijd, uitgestelde starttijd, voortgangsindicatie, foutcodes, etc.