

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
Err0	Err0 op display.	• Temperatuursensor niet aangesloten of is doorgesneden. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kabelboom / connector. • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
Er00	Er00 op display.	• Temperatuursensor niet aangesloten of is doorgesneden. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kabelboom / connector. • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
Err1	Err1 op display.	• Temperatuursensor defect - kortsluiting. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kabelboom / connector. • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
Er01	Er01 op display.	• Temperatuursensor defect - kortsluiting. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kabelboom / connector. • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
Err2	Err2 op display.	• Vleessonde is onderbroken of in kortsluiting. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kabelboom. • Vleessonde.
Er02	Er02 op display.	• Vleessonde is onderbroken of in kortsluiting. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kabelboom. • Vleessonde.
Err3	Err3 op display.	• # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Communicatiefout tussen elektronische modules. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Gebruikersomgeving.
Er03	Er03 op display.	• # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Communicatiefout tussen elektronische modules. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Gebruikersomgeving.
Err4	Err4 op display.	• # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Fout in de gebruikersinterface. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Zie technische informatie: 4-037-2331. • Gebruikersomgeving.
Er04	Er04 op display.	• # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Fout in de gebruikersinterface. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Zie technische informatie: 4-037-2331. • Gebruikersomgeving.
Err5	Err5 op display.	• Te hoge temperatuur op de gebruikersinterface. • # Controleer de installatie van de oven op voldoende koeling.	• Koelventilator. • Slecht geplaatste ovenisolatie (warmtelekkage). • Gebruikersomgeving.
Er05	Er05 op display.	• Te hoge temperatuur op de gebruikersinterface. • # Controleer de installatie van de oven op voldoende koeling.	• Koelventilator. • Slecht geplaatste ovenisolatie (warmtelekkage). • Gebruikersomgeving.
Err6	Err6 op display.	• # Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en sluit het weer aan.. • Deurslot defect. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kabelboom. • Deurslot. • Gebruikersomgeving.
Er06	Er06 op display.	• # Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en sluit het weer aan.. • Deurslot defect. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kabelboom. • Deurslot. • Gebruikersomgeving.
Err7	Err7 op display.	• # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Storing uit het relaisvoedingscircuit op de gebruikersinterface.	• Gebruikersomgeving.
Er07	Er07 op display.	• # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Storing uit het relaisvoedingscircuit op de gebruikersinterface.	• Gebruikersomgeving.

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
Err8	Err8 op display.	• Temperatuur in de oven te hoog.	• Kabelboom. • Verwarming. • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
Er08	Er08 op display.	• Temperatuur in de oven te hoog.	• Kabelboom. • Verwarming. • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
Err9	Err9 op display.	# Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Storing op de omvormer. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kabelboom. • Gebruikersomgeving. • Omvormer.
Er09	Er09 op display.	# Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Storing op de omvormer. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kabelboom. • Gebruikersomgeving. • Omvormer.
Er10	Er10 op display.	• Pyrolyse of baktemperatuur werd niet bereikt. # Elektrische spanning is te laag. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Verwarming. • Slecht geplaatste ovenisolatie (warmtelekage). • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
Er12	Er12 op display.	• Fout bij het pompen van water. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kabelboom / connector. • Pomp. • Gebruikersomgeving.
Err13	Err13 op display.	• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Stoomgenerator.
Er14	Er14 op display.	• Kookplaat werd geactiveerd tijdens zelfreiniging van de oven (pyrocyclis). # Zet de kookzones uit.	
Er15	Er15 op display.	# Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Storing uit het relaisvoedingsschakel op de gebruikersinterface.	• Gebruikersomgeving.
Er16	Er16 op display.	• De maximale bedrijfstijd van de oven is overschreden. • Falen van de beveiligings-SW . van de gebruikersinterface.	
Er17	Er17 op display.	# Vleessonde is aangesloten op pyrolyse-modus.	
Er18	Er18 op display.	• Fout 18 waarschuwt voor een te grote schommeling of afwijking van de frequentie van de elektrische spanning ten opzichte van de door het elektriciteitsbedrijf gegarandeerde waarde.. • Om de weergave van de fout 18 en de ononderbroken werking van de oven te elimineren, is het noodzakelijk om de gebruikersinterface te vervangen. - houd er rekening mee dat er een probleem kan zijn met de nauwkeurigheid van de weergave van de dagtijd als de frequentie lange tijd buiten de gespecificeerde waarden valt. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Gebruikersinterface, type reparatie moet G5 zijn.
Er19	Er19 op display.	• Storing uit het relaisvoedingsschakel op de gebruikersinterface.	• Gebruikersomgeving.
Er20	Er20 op display.	• Falen van de beveiligings-SW . van de gebruikersinterface.	• Gebruikersomgeving.
Er21	Er21 op display.	• Falen van de beveiligings-SW . van de gebruikersinterface.	• Gebruikersomgeving.
Er22	Er22 op display.	• Storing van de temperatuursensor van de gebruikersinterface.	• Gebruikersomgeving.
Er26	Er26 op display.	• Het veiligheidsrelais heeft het circuit niet uitgeschakeld. # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in.	• Gebruikersomgeving.

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
Er27	Er27 op display.	• Verkeerde combinatie van kachels bij pyrolyse.	• Gebruikersomgeving.
Er30	Er30 op display.	# Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Fout in de gebruikersinterface. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Gebruikersomgeving.
	LOC op display.	• Kinderbeveiliging of pyrolyse is geactiveerd als het apparaat de mogelijkheid van pyrolyse heeft. • Wacht tot het pyrolytisch reinigingsproces is voltooid.	
b1	b1 op display.	• b1 betekent synchronisatie van de processor (bij stroomuitval). Het verdwijnt na enkele seconden en gebeurt niet meer.. # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. # Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Gebruikersomgeving.

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Hoe kan ik de werking van wifi controleren??	# Schakel wifi in op de tablet of telefoon en probeer naar . te gaan www.gorenje.com . # Reset de router (wacht minimaal 1 minuut), Aan/Uit van de voeding. # Neem contact op met uw internetprovider.	
	Wachtwoord vergeten van de internetrouter.	# Neem contact op met uw internetprovider.	
	Ik kan het apparaat niet verbinden met een lokaal netwerk.	• Zorg voor een 2,4 GHz en zichtbaar netwerk. Als het signaal te zwak is, probeer dan de netwerkrouter dichterbij te plaatsen. # Schakel wifi in op de tablet of telefoon en probeer naar . te gaan www.gorenje.com . # Reset de router (wacht minimaal 1 minuut), Aan/Uit van de voeding. # Reset het apparaat (wacht minstens 1 minuut), aan/uit van de stroomvoorziening. # Reset de Wi-Fi op het apparaat (wacht minstens 1 minuut), Aan/Uit Wi-Fi. # Sluit het apparaat opnieuw aan op een lokaal netwerk (Verbindingsinstelling). # Teveel Wi-Fi netwerken in de buurt. # Plaats de router dichterbij.	
	Het apparaat kan geen Wi-Fi-netwerken vinden (Geen Wi-Fi netwerken gezien in de app).	# U heeft geen 2.4 GHz netwerk beschikbaar (apparaten werken niet op 5 GHz Wi-Fi netwerk). # Slecht wifi-signaal. # Plaats de router dichterbij. # Uw netwerk SSID is verborgen. # Wijzig de instellingen van de router. # Wi-Fi netwerk kan niet worden ontdekt. # Reset de Wi-Fi op het apparaat (wacht minstens 1 minuut), Aan/Uit Wi-Fi. # Reset de router (wacht minimaal 1 minuut), Aan/Uit van de voeding. # Reset het apparaat (wacht minstens 1 minuut), aan/uit van de stroomvoorziening.	
	Geen internetverbinding.	# Zorg voor een 2,4 GHz en zichtbaar netwerk. Als het signaal te zwak is, probeer dan de netwerkrouter dichterbij te plaatsen. # Schakel wifi in op de tablet of telefoon en probeer naar . te gaan www.gorenje.com . # Reset de router (wacht minimaal 1 minuut), Aan/Uit van de voeding. # Reset het apparaat (wacht minstens 1 minuut), aan/uit van de stroomvoorziening. # Reset de Wi-Fi op het apparaat (wacht minstens 1 minuut), Aan/Uit Wi-Fi. # Sluit het apparaat opnieuw aan op een lokaal netwerk (Verbindingsinstelling).	
	Het apparaat verliest de Wi-Fi-verbinding. Slecht wifi-signaal.	• Slecht wifi-signaal. • Teveel Wi-Fi netwerken in de buurt. # Plaats de router dichterbij. # Wijzig het Wi-Fi-kanaal in de routerinstellingen. # maak via een draad verbinding met de modem. # Reset de netwerkinstellingen. # Update SW naar de laatste versie.	• Update SW naar de laatste versie. • module WiFi. • Hoofdmodule.
	Het Wi-Fi-pictogram verschijnt niet op het apparaat.	# Reset de Wi-Fi op het apparaat (wacht minstens 1 minuut), Aan/Uit Wi-Fi.	

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Ik kan het apparaat niet verbinden via WPS (automatische verbinding).	# WPS wordt niet ondersteund. Probeer de verbinding in te stellen.	
	Ik heb het apparaat met internet verbonden en is zichtbaar in de app, maar ik kan het niet beheren.	# Zet de "Start op afstand" op uw apparaat aan (alleen als de afstandsbediening beschikbaar is op het apparaat, kookplaten worden niet ondersteund).	
	Wat is de gebruikersnaam en het wachtwoord voor SoftAp (handmatige verbinding)?	- gebruikersnaam: ConnectLife, - Wachtwoord: ConnectLife.	
	Wat is de naam voor SSID?	SSID is de naam van uw internetnetwerk.	
	Wat is de naam voor de sleutel??	Het is het wachtwoord van uw thuisnetwerk. # Neem contact op met uw internetprovider.	
	Wat te kiezen voor Beveiligingstype? (Alleen van toepassing op Atos-toestellen)	Beveiligingstype wordt vermeld in de specificatie: - Computer: Instellingen / Netwerk / Selecteer uw thuisnetwerk, - Android smart device: Instellingen/Wi-Fi/selecteer thuisnetwerk. - Meestal WPA2.	
	Wat is AUID en waar vind je het??	- Audid is een unieke apparaat-ID. - U vindt het op de garantiekaart, op de verpakking, op het naamplaatje of naast de QR-code.	
	Er is geen zichtbaar ConectLife wifi-netwerk op uw computer, tablet of telefoon. (Alleen van toepassing op Atos-toestellen)	# Vernieuw de lijst met beschikbare netwerken. # Schakel de wifi op uw apparaat in en schakel SoftAP uit (handmatige verbinding). Na een succesvolle verbinding van het apparaat met internet of de vervaltijd voor SoftAP (handmatige verbinding) 5 [min], is het wifi-netwerk ConectLife niet zichtbaar.	
	Er is geen zichtbaar "HIS-xxxx" netwerk op uw tablet of telefoon.	# Reset het apparaat (wacht minstens 1 minuut), aan/uit van de stroomvoorziening. # Controleer of de Wi-Fi is ingeschakeld, Aan/Uit Wi-Fi. # Herhaal de verbindinginstelling.	
	Hoeveel tijd heb ik om het apparaat via SoftAP met het lokale netwerk te verbinden?	- Het apparaat is gedurende 5 minuten in de "Verbindingsinstelmodus".. - Bepaalde activiteiten zijn op dat moment uitgeschakeld.	
	Hoeveel tijd heb ik om het apparaat via WPS met het lokale netwerk te verbinden?	- Het apparaat staat 3 minuten in de "Pairing Mode".. - Bepaalde activiteiten zijn op dat moment uitgeschakeld.	
	Hoe weet ik dat de verbinding van het apparaat met internet via SoftAP is gelukt??	Druk in de Connectlife app op apparaten, dan wordt de informatie over uw apparaat weergegeven.. # De pagina moet regelmatig worden bijgewerkt.	
	Moet ik een statisch IP hebben??	Nee. Wi-Fi-module van het apparaat controleert automatisch het IP-adres en werkt het bij.	
	Kan ik meer dan één apparaat op hetzelfde netwerk aansluiten??	Ja. Er kunnen meerdere apparaten op hetzelfde netwerk worden aangesloten, maar u moet ze een voor een verbinden.	
	Kan ik meerdere apparaten op verschillende locaties verbinden met dezelfde applicatie??	Ja. Je kunt ze aansluiten.	

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Mijn apparaat heeft de verbinding met internet verloren.	# Wacht een paar minuten en controleer opnieuw de verbindingstatus op het apparaat. Vanwege de verbindingsmethode kan het proces zelf langer duren. # Reset het apparaat (wacht minstens 1 minuut), aan/uit van de stroomvoorziening. # Schakel wifi in op de tablet of telefoon en probeer naar . te gaan www.gorenje.com . # Reset de router (wacht minimaal 1 minuut), Aan/Uit van de voeding. # Reset het apparaat (wacht minstens 1 minuut), aan/uit van de stroomvoorziening. # Reset de Wi-Fi op het apparaat (wacht minstens 1 minuut), Aan/Uit Wi-Fi. # Sluit het apparaat opnieuw aan op een lokaal netwerk (Verbindingsinstelling).	
	Het apparaat is verbonden met mijn Wi-Fi netwerk, maar kan geen verbinding maken met de cloud..	# Wacht een paar minuten en controleer opnieuw de verbindingstatus op het apparaat. Vanwege de verbindingsmethode kan het proces zelf langer duren. # Geen internetverbinding. # Reset de router (wacht minimaal 1 minuut), Aan/Uit van de voeding. # Sluit het apparaat opnieuw aan op een lokaal netwerk (Verbindingsinstelling). # Teveel Wi-Fi netwerken in de buurt. # Plaats de router dichterbij. # Wijzig het Wi-Fi-kanaal in de routerinstellingen. # De firewall van de router blokkeert de verbinding. # Wijzig de instellingen van de router.	
	Het apparaat verbinden met de applicatie (Pairing) is niet mogelijk.	# Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met internet (status wifi-pictogram). # Scan de QR-code opnieuw of controleer of het AUID-nummer correct is.. # Controleer of de verbinding is ingesteld. # 4-127-2302 Vaatwassers # 4-017-2316 Koel- en vriesapparaten # 4-023-2022 Was- en droogapparaten # 4-023-2026 Was- en droogapparaten # 4-037-2204 Verwarmingstoestellen # 4-037-2103 Verwarmingstoestellen # 4-127-2303	
	Wat te doen als ik van internetprovider (internetprovider) verander?	# Stel de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord op de router in zoals voorheen.. # Indien het niet mogelijk is, herhaal de verbindingsopbouw in alle toestellen.	
	Wat te doen als ik het lokale netwerk verander??	# Stel de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord op de router in zoals voorheen.. # Indien het niet mogelijk is, herhaal de verbindingsopbouw in alle toestellen.	
	Wat te doen als ik mijn lokale netwerk wachtwoord wijzig??	# Herhaal de verbindingsopbouw in alle apparaten.	
	Het wachtwoord voor het internetnetwerk wijzigen?	# Neem contact op met uw internetprovider.	
	Er is een stroomstoring opgetreden bij het verbinden van het apparaat met het lokale netwerk.	# Herhaal de verbindinginstelling.	
	Ik heb een Windows-telefoon en ik kan de applicaties niet vinden.	• De app werkt alleen op iOS, Android en App Gallery (Huawei Android 10+)..	
	Kan ik het apparaat bedienen via mijn computer??	• Nee. Je hebt een slim apparaat en een APP nodig om je apparaat te bedienen.	

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Ik kan niet inloggen op de applicatie. Applicatie maakt geen verbinding met het draadloze netwerk.	# Controleer de Wi-Fi-signaalsterkte. # Controleer de snelheid van de internetverbinding. # Controleer de verbinding via HotSpot. # Controleer uw gebruikersnaam en wachtwoord. # Wis de applicatie cache (ga naar de instellingen van uw mobiele telefoon en zoek de ConnectLife App). # Fabrieksinstellingen herstellen. # Update SW naar de laatste versie.	# Wis de data/opslag en cache van de App. # Reset de netwerkinstellingen. # Controleer de verbinding via HotSpot. # SW-upgrade. # Hoofdmodule.
	Ik heb de bevestigingscode niet ontvangen.	# Controleer de spam folder in uw mailbox. # Bevestigingscode opnieuw versturen. # Controleer of u het juiste e-mail adres heeft ingevoerd. # Wacht een paar minuten.	
	Ik kan niet inloggen op de applicatie (Ik zie een draaiende cirkel). Ik kan de applicatie niet gebruiken (Ik zie een draaiende cirkel).	# Controleer de Wi-Fi-signaalsterkte. # Controleer de snelheid van de internetverbinding. # Wis de applicatie cache (ga naar de instellingen van uw mobiele telefoon en zoek de ConnectLife App). # Wis de data/opslag en cache van de App. # Alleen de cache wissen is niet voldoende, zorg ervoor dat u hetzelfde doet voor de gegevens/opslag.. # Fabrieksinstellingen herstellen. # Update SW naar de laatste versie.	• Controleer de snelheid van de internetverbinding. • Update SW naar de laatste versie. • SW-upgrade. • Hoofdmodule.
	Ik kan de account niet registreren. Ik kan het wachtwoord niet instellen.	Wachtwoord moet 8 tot 30 tekens lang zijn en bestaan uit letters en cijfers (Symbolen zijn optioneel).	

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Appliance after connecting to electricity network, does not work.	# Check that the appliance is connected to the mains in accordance with the operating instructions and that the electrical voltage is in the socket or on the phase connections respectively.	• Connecting clamp. • Oven selector switch (depends on model). • Timer/user interface (depends on the oven model). • Relay module (depends on the oven model). • Protective thermostat (depends on the oven model).
	Circuit breaker turns off.	• Switching off the FID switch (fault isolation detection switch) is the result of an electrical breakthrough against grounded parts of the appliance (ground contact). # In the case that you have several devices connected at the same time, find out by the method of elimination which device actually causes the problem. • This can also be caused by the electrical installation itself.	• Heater. • Cooling fan. • Oven ventilator. • User interface. • LED light. • Rectifier. • Electric wire.
	Condensation builds up on the front panel of the appliance..	• Cooling fan does not work, if the appliance does not have it then this is normal phenomenon.	• Cooling fan. • Timer/user interface (depends on the oven model). • Relay module (depends on the oven model).
	Switched off fuse of electrical installation.	• Too many appliances (consuming too much power) are connected to one fuse. # Switch off all electricity consumers in the room and switch on only the appliance having the problem. # Test appliance on any other electric socket (other phase). # Introduce to the user the possibility of setting the power according to the instructions in the UM.	
	Oven illumination does not work, light is off.	• Some appliances have the ability to set the operating of the oven illumination and it is possible to manually operate the illumination. # Turn on the illumination. • Bulb burned out.	• Bulb. • Lamp holder. • Oven selector switch (depends on model). • Timer/user interface (depends on the oven model). • Relay module (depends on the oven model).
	Dish is from below poorly baked.	# Use preheating. # At the end of the baking, turn on the bottom heating system for 10 minutes, if it is possible. This will increase baking intensify from below..	See service manual 4-037-1843 (depends on the oven model).
	The oven (heating) does not turn on.	• The User Manual has not been strictly followed. # Press the start button to start heating, if necessary according to the type of oven. Some types of appliances require longer pressure, approximately one second.	• Timer/user interface.
	Oven heats to much.	• Baking temperature was set too high. • Thermostat defective.	• Sensor PT1000 (depends on model). • Oven thermostat (depends on model). • Timer/user interface (depends on the oven model). • Relay module (depends on the oven model).
	Oven heats poorly, does not reach the temperature, does not bake enough.	• Electrical voltage is too low. • No suitable baking system or baking temperature was selected. • The baking system does not work properly.	• Heater. • Sensor PT1000 (depends on model). • Oven thermostat (depends on model), see service manual 4-037-1844. • Oven selector switch (depends on model). • Timer/user interface (depends on the oven model). • Relay module (depends on the oven model). • Oven gasket. • Insulation of the oven. • Temperature measurement and customer counseling.
	Oven still heats up, although it is switched off.	• Switch (relay) for the heating does not switch off the heating.	• Timer/user interface (depends on the oven model). • Relay module, (depends on the oven model).
	Baking tray guides do not slide easily, get stuck.	• The rail was washed-up in a dishwasher and the grease was removed.. • Guide was in the pyrolytic oven during pyro cleaning.	

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Clock/time of day flashes.	# Set the daily time, this should be done when connecting the appliance to the mains and after interrupting the electrical current.	
	Smell or smoke could happen at first use.	• This is normal; smell will go away..	# If the odour is present for a long time, check the induction coils. • Induction coil.
	Oven does not heat up.	• Door is not completely closed (appliances with door switch). • Demo mode is activated (ON or DEMO is shown on the display).. # Press the start button to start heating, if necessary according to the type of oven. Some types of appliances require longer pressure, approximately one second.	• Heater. • Protective thermostat. • Door switch (depends on model). • Sensor PT1000 (depends on model). • Oven thermostat (depends on model). • Oven selector switch (depends on model). • Timer/user interface (depends on the oven model). • Relay module (depends on the oven model).
	Cooling fan blows even after the oven is switched off.	• This is normal, fan works for some time (max. 1 hour) after switching off the oven and ensures that the hot steam from the oven is draining out and also cools the control module.	
	The clock is lagging or overtaking.	• Lagging or overtaking of the clock is due to the instability of the frequency of the power grid: 4-033-2501 • It has no effect on the functionality of the appliances, baking time is too short to make the deviation of the time affect the baking result.	
	Door of the oven is poorly closing, not sealing, falling, hinge failure.	• Door hinges are defective. • The hinge is damaged, curled, bent, poorly installed. • Please check if the door gasket is damaged. # Try fitting the seal: 4-037-2504	•Oven gasket. •Door hinge.
	Oven door cannot be closed, it remains in the lower position.	• Door hinge blockade is activated and has to be moved to the position closed according to the user manuals. • If the appliance has a soft-close door, then a hinge lock must be installed according to the technical information 4-033-2306.	
	Dish is not evenly baked.	# Lower the cooking temperature by 10-20 degrees and extend the cooking time.. # Use preheating.	
	Food is baked only on one side.	# Use preheating. # After half a baking time turn the baking dish and allow the dish to bake on this side until the end of the baking.	
	The appliance indicates that the door is not closed.	# Try fitting the seal: 4-037-2504 • Door switch defective.	• Door sealing • Door switch
	Sensors do not respond, do not react on touch, content on the screen is frozen.	• Child lock is switched on # Switch off the appliance from the mains for a few minutes (unscrew the fuse or turn off the main switch), then reconnect it to the mains and switch on the main switch of the appliance.	
	When setting the operating time of the oven, the oven does not turn off the heating after the expiration of the time.	# Follow the user manual to correctly set the baking time.	Timer/user interface.
	Cooking programs can not be set.	# Follow the user manual. • Timer does not work properly.	Timer/user interface.
	The pyrolytic oven door cannot be opened.	• Oven has not cooled enough after using pyrolysis.	• See service manual 4-037-1430 • Door latch . • Protective thermostat. • Wiring harness of the door lock. • Relay module.
	Pyrolysis does not work.	• The User Manual has not been strictly followed.	
	In the oven occurs condensation, water on the inner glass.	• This is normal, after use it is necessary to wipe the oven.	

Fout	Problem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	It does not heat below, lower heater failure.	The correct baking system has not been selected.	- Heater. - Oven selector switch (depends on model). - Relay module, (depends on the oven model).
	It does not heat above, upper heater failure.	The correct baking system has not been selected.	- Heater. - Oven selector switch (depends on model). - Relay module, (depends on the oven model).
	No heating on the rear side, fan heater is defective.	The correct baking system has not been selected.	- Heater. - Oven selector switch (depends on model). - Relay module, (depends on the oven model).
	Cooling ventilator is not functioning.	Repair is carried out by authorized Service.	- Cooling fan. - Timer/user interface(depends on the oven model). - Relay module, (depends on the oven model).
	When the oven switches on, the appliance indicates that the oven is already heated.	Repair is carried out by authorized Service.	Sensor PT1000.
	Appliance does not detect the meat probe.	Meat probe is not sufficiently pushed into the socket.	- Wiring harness. - Socket for meat probe. - Meat probe.
	Pyrolysis works poorly, poorly cleaned oven after pyrolysis.	# Repeat pyrolysis at the longest pyrolysis setting (for models that allow this). - The oven is at the edges of the door during the pyrolysis colder than the rest of the oven, so stains can remain here and must be removed manually. - Pyrolysis can not clean the inner glass.	
	Part fell off, deformed, in malfunction, broken, rusted.	- Mechanical damage caused by improper use is not part of the warranty repair. - Cases of improper use are not covered by the warranty.	
	Excessive amount of steam in the oven during baking.	Certain type of food (potato for instance) contain a lot of water and steam occurrence is normal.	- Cooling fan. - Partition sheet metal (Possibility of the venting openings).
	Display goes out on its own, displays nothing or only shows the clock icon.	- In case of BIO21 ovens, type BO3... means that the display went into stand-by mode. # Press and hold the key and clock buttons for 4-5 seconds, the display will reset. - If this happens during baking, oven will continue to operate normally.	
	It smells / smells burnt.	- If your appliance is connected via an extension lead, plug it directly into a wall socket instead. # Please send photos of the wire connection. - Repair is carried out by authorized Service. # Check electrical installation.	Inspection of the device, identification of the source of the smell.
	The appliance does not work, it is necessary to connect it to the mains and start the appliance.	- In some countries, authorised third parties are responsible for the repair. - The connection is made by an authorized Service.	
	Part of the appliance cannot be removed, the screw or part cannot be unscrewed.	Repair is carried out by authorized Service.	
	A part is missing.		
	Part of the device is poorly or incorrectly installed, it moves, it does not perform its function.	Repair is carried out by authorized Service.	
	No sound signal is heard	# Check the user manual to see if the volume of a sound signal can be set and if it is not switched off	TC module/user interface.
	Broken glass	Repair is carried out by authorized Service	
	Mechanical damage. Part fell off, deformed, in malfunction, broken, rusted.	- Mechanical damage caused by improper use is not part of the warranty repair. # Please send a picture of the problem. - Repair is carried out by authorized Service.	

Fout	Problem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Appliance installation	# Check the user instructions. # Follow the installation manual. # Please send a picture of the problem.	•Appliance installation
	dEmo on display.	• Demo mode is switched on.	
	Display is not fully visible.	# Increasing the luminance setting in UM. • Repair is carried out by authorized Service.	Timer/user interface.
	Timer/user interface shows unusual values or uncontrolled switches off and on.	• Working of the clock can be disturbed by electric disturbances in the electric grid. • Steam when opening the oven door affects the operation of the timer. # Open the oven door fully, do not hold them slightly open.	• Timer/user interface. • Influence of steam.
	Oven illumination does not work, light is off.	• Bulb burned out.	• Bulb. •Lamp holder. • Oven selector switch (depends on model). • Relay module (depends on the oven model).
	The appliance is noisy loud or rattling.	• Loud cooling fan. • Loud oven fan.	• Cooling fan. • Oven ventilator.
	Cooling fan blows too hard..	• This is not a sign of failure, in this way adequate cooling of the front panel and the door is ensured.	• On pyrolytic ovens it is necessary to check the correctness of the cooling fan electrical connection.
	Steam will come out at the door..	• Poor installation of the door or oven gasket.	• Oven gasket. • Door hinge.
	Condensing, the water drops out of the door, running under the door.	• Water drops onto the kitchen element under the oven when opening the door. • Leakage of water at the oven seal.	• Oven gasket. • Install the condense rail. See technical information: 4-037-2416.
	Door appears on the display.	• Preheating is complete. # Open the door and insert the food, the program will automatically continue cooking with the selected settings.	• Door switch.
	The option "add steam" during baking does not work.	• The User Manual has not been strictly followed. • Repair is carried out by authorized Service.	• Pump defective, clogged. • Wiring harness / connector. • User interface.
	Appliance beeps randomly.	• Repair is carried out by authorized Service.	• User interface.
	Display does not show the temperature.	• Repair is carried out by authorized Service.	• Temperature sensor PT1000. • User interface.
	Banging in the oven (deformed bottom).	# Cracking is caused by expansion and contraction of the oven bottom.	
	Cracking of the oven enamel.	• Cracking can be caused by improper use of the oven (baking pan on the bottom of the oven, covering the bottom with foil).	• See service manual 4-033-2001
	Front panel (fascia) is too hot.	• Appliance is constructed in accordance with standards, the maximum allowable overtemperature is 55K for metal and 60K for glass front panels. At an ambient temperature of 20°C, the permissible temperature on the metal front panel is 75°C and 80°C on the glass. According to the standard, the permitted temperature is measured at a baking temperature of 200°C.	
	Rainbow colored inner glass of the pyrolytic oven door.	• The glass becomes rainbow coloured due to the high temperature in the oven when pyrolysis is used. # Clean the glass with a cleaner (cleaning paste) for glass ceramic hobs and a sponge.	
F005	F005 on display.	# Turn off the appliance for a time period (approximately 5 minutes or longer) and turn it on again. • Too high temperature on the user interface. # Check the installation of the oven regarding sufficient cooling. • Repair is carried out by authorized Service.	• Cooling fan.

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	The display doesn't show anything, the oven light glows.	• Repair is carried out by authorized Service.	• User interface.
	The volume of the minder acoustic sound remains constant regardless of the signal intensity setting.	• This is perfectly normal. The volume setting only affects the volume when the keys are touched.	
	Appliances releases strange smell or smoke.	• If your appliance is connected via an extension lead, plug it directly into a wall socket instead. # Please send photos of the wire connection. • Repair is carried out by authorized Service. # Check electrical installation.	# Inspection of the device, identification of the source of the smell.
	The oven (heating) does not turn on.	• The User Manual has not been strictly followed. • For the ovens with a shut-off timer, it is necessary to set the heating time or rotate the knob to the manual setting. # Press the start button to start heating, if necessary according to the type of oven. Some types of appliances require longer pressure, approximately one second.	• Timer/user interface.
	Appliance is not working and nothing appears on the displays.	# Check that there is an electrical voltage in the socket or on the phase connections of the built-in cooker respectively. • Repair is carried out by authorized Service.	• Connecting clamp. • Oven selector switch (depends on model). • Timer/user interface (depends on the oven model). • Relay module (depends on the oven model). • Protective thermostat (depends on the oven model).
	The oven turns off during baking.	# Turn off the appliance for a time period (approximately 5 minutes or longer) and turn it on again. • If error repeat, repair is carried out by authorized Servis.	• User interface.
	Child lock has switched on by itself.	# Turn the child lock off in accordance with the user manuals.	TC module/user interface.
	Symbols on the buttons have been erased..	• The cause of the erasure is the use of aggressive cleaners or sponges.	
	"Gratin" light is on	The "Gratin" light switches on when the appliance is ready to activate this function	
	Electricity runs out when the oven door is opened.	• Repair is carried out by authorized Service.	• Door switch.
	The oven light works, but neither the oven nor the hob on the freestanding cooker work.	• Repair is carried out by authorized Service.	• Determine and eliminate the cause of the malfunction.
	Only the pizza program works.	• The User Manual has not been strictly followed.	• It does not heat above, upper heater failure.