

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Toestel na aansluiting op elektriciteitsnet werkt niet.	# Controleer de uitgangsspanning. # Controleer of het apparaat AAN staat (AAN/UIT-knop).	•Er is spanning in het circuit 4-023-2104. •Aan/uit-schakelaar: •Besturingseenheid.
	Apparaat werkt niet, verlichting gaat niet aan, start niet	# Controleer de uitgangsspanning. # Controleer of het apparaat AAN staat (AAN/UIT-knop).	•Er is spanning in het circuit 4-023-2104. •Aan/uit-schakelaar: •Besturingseenheid.
	Stroomonderbreker gaat uit.	• Onjuiste elektrische installatie. # Schakel de FID in en sluit het apparaat opnieuw aan. # Zet de FIT aan en sluit een ander apparaat aan.	•Kabelboom beschadigd. •Verwarming. •Motor.
	Schakel de zekering in de meterkast uit.	• Onjuiste elektrische installatie. • Het apparaat is in kortsluiting. # Zet de zekering aan en sluit het apparaat weer aan. # Zet de zekering aan en sluit een ander apparaat aan.	•Kabelboom beschadigd. •Verwarming. •Motor.
	Wasmiddeldispenser lekt.	# Controleer of de dispenser correct is geplaatst. • Overmatige dosering van het waspoeder, ruw sluiten van de dispenserlade kan leiden tot verstopping van de slang. Bij het doseren kan het poeder de slang zeepdispenser - buis volledig blokkeren, wat de reden kan zijn van waterlekage uit de dispenser 4-027-1987. • Te veel druk	•Reparatie betreffende de informatie 4-023-1902
	Apparaat wordt niet warm, droogt niet.	# Controleer de temperatuur in de trommel. # Filter reinigen. 4-023-2115	•Verwarming. •Warmtepomp.
	Het apparaat droogt de was niet, de was blijft nat.	• Verschillende soorten wasgoed en dikte of te veel lading. • Het wasgoed is niet goed gesorteerd op soort en dikte. • Het apparaat is op een ongeschikte plaats geplaatst (te koud, te kleine ruimte). # Goed machineonderhoud volgens de instructies (filterreiniging). 4-023-2007 # Druk op de knop Extra droog (1-3 keer).	
	Geen water of water komt niet in het waterreservoir / Een beetje water in het waterreservoir.	• Temperatuur in de kamer is te hoog (meer dan 25 °C). • Onjuist onderhoud van het apparaat in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding. # Reinigen van de filters, condensor. 4-023-2115 # Slang is geknapt.	•Trommelafdichting. •Pomp. •Condensator. • Filter reinigen.
	Het stof/stoom gaat de ruimte in.	• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	•Trommelafdichting. •Controleer de deur lekkage.
	FULL op display.	• De deur van de droger sluit niet af. Merk op dat de condensatietank vol is. # Leeg het waterreservoir alvorens verder te gaan met het programma (zie hoofdstuk »REINIGING EN ONDERHOUD / De tank legen voor condens. water«). # Als machines meerdere keren stoppen en condensaatreservoir niet vol is, wordt reparatie uitgevoerd door geautoriseerde servicemonteur.	• Uitlaat / toevoerslang verstopt. • Pompfout. • De pomp is defect, verstopt. • Beschadigde vlotter.
	Onder het apparaat is nat / er lekt water, druppelt.	• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Controleer het apparaat.
	Deksel van condensordeur open tijdens bedrijf.	• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	
	Filter/condensorvergrendeling gaat niet dicht.	• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	•De grendel vervangen 783634. •condensordeur. • Transportschade.
	De deur van de wasdroger kan niet worden gesloten / De deuren sluiten niet.	• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	•De deur. •Deurslot.

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Tijdens het gebruik is het apparaat luid, zendt het verschillende geluiden uit, barst het, rommelt het.	<ul style="list-style-type: none"> • Het systeem bestaat uit een compressor en een warmtewisselaar. Na het starten van de droger kan de werking van de compressor (vloeistofgeluid) of de koelvloeistofstroom tijdens bedrijf luider zijn. Dit is geen teken van storing en heeft geen invloed op de levensduur van het apparaat. Na verloop van tijd neemt het geluid van deze geluiden af met de werking van de droogtrommel. • Trillingen, beweging van het apparaat door de kamer en luide werking kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste afstelling van de stelvoeten. Onjuiste uitlijning van verstelbare poten is geen reparatie binnen de garantie. • Soms maakt de droger ook ongewone of luide geluiden, die ongebruikelijk zijn voor een droger en meestal worden veroorzaakt door een verkeerde installatie. • Tijdens het gebruik kunt u het geluid horen van harde stukken wasgoed die tegen de trommel slaan. • De reden van hard geluid kan zijn luidruchtige pomplagers, luidruchtige steunwielen, trommelwrijven. • Het langdurig niet gebruiken van de droger kan leiden tot een puntbelasting op de ondersteunende elementen. • Drogen van ongeschikte kledingstukken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de werking van het apparaat. • Controleer de werking van de pomp (SPK). • Controleer de lagers. • Controleer de steunwielen. • Controleer trommelrotatie. wrijven. • Controleer de motor. • Controleer op aanlopen van de ventilator. • Controleer compressor, rubberen schokdempers, verbindingsleidingen. • Grafietborstelbediening. • Regeling luchtuitlaatdeksel.
	Het apparaat draait niet of draait/draait de trommel niet.	<ul style="list-style-type: none"> # Controleren of de deur goed gesloten is. # Leeg waterreservoir. 	<ul style="list-style-type: none"> •Snaar. •Vastzittende trommelafdichting. •Motor.
	Lampje knippert - waterreservoir leegmaken.	<ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat heeft een waterniveau gedetecteerd dat aangeeft dat de condensorcontainer vol is. # Leeg waterreservoir. # Ga verder met een druk op START. # Als machines meerdere keren stoppen en condensaatreservoir niet vol is, wordt reparatie uitgevoerd door geautoriseerde servicemonteur 	<ul style="list-style-type: none"> •Uitlaat / toevoerslang verstopt. •Pompfout. • De pomp is defect, verstopt. •Beschadigde vlotter.
	Er komt een brandgeur uit.	<ul style="list-style-type: none"> # Controleer het stopcontact. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer het apparaat.
	Nadat het is aangesloten, werkt het apparaat niet meer.	<ul style="list-style-type: none"> # Controleer de uitgangsspanning. # Controleer of het apparaat AAN staat (AAN/UIT-knop). # Controleer of het netsnoer is aangesloten. # Controleren of de deur goed gesloten is. 	<ul style="list-style-type: none"> •Er is spanning in het circuit. •Aan/uit-schakelaar:. •wateropvangtank is leeg. •Besturingsprint.
	E43 op display.	<ul style="list-style-type: none"> •De fout is alleen zichtbaar in het serviceprogramma. •Lage voedingsspanning tussen 180V en 200V. 	<ul style="list-style-type: none"> •Spanningsniveau.
	Verlengt de looptijd, verlengt het programma.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is geen fout, apparaat meet de vochtigheid in de was en kan de droogtijd aanpassen door onderstaande omstandigheden. • Verschillende soorten wasgoed en dikte of te veel lading. • Het wasgoed is niet goed gesorteerd op soort en dikte. • Het apparaat is op een ongeschikte plaats geplaatst (te koud, te kleine ruimte). # Goed machineonderhoud volgens de instructies (filterreiniging). Bij toestel met warmtepomp moeten beide filters gereinigd worden. 4-023-2115 # Slecht gecentrifugeerd wasgoed duurt langer om te drogen. # Juiste programmakeuze. Bij grotere was, waarbij knopen mogelijk is, bijvoorbeeld pennen of overhemden, moet het programma Beddengoed worden gebruikt. 	

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Hij piept, hij start niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Het geluidssignaal waarschuwt dat de deur niet gesloten is. # Sluit de deur en druk op de Start-knop. Sluit de deur en druk op de startknop; als de machine niet start, sluit u de deur weer, drukt u harder en schakelt u de machine in. # Controleer of er geen wasgoed of andere vreemde voorwerpen tussen de deur en het apparaat zitten. # Zorg ervoor dat de pakking rond de trommelopening en de deur goed is geplaatst. 	<ul style="list-style-type: none"> •Deurslot. •Deurpen. •De deur.
	Tijdens het drogen gaat de deur open en stopt het programma.	<ul style="list-style-type: none"> • De lading op de deur is te groot (te veel was in de trommel). # Verminder de hoeveelheid wasgoed. # Controleer of er geen wasgoed of andere vreemde voorwerpen tussen de deur en het apparaat zitten. # Start het programma opnieuw. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transportschade. •Deurafdichting. •Deurslot. •De deur.
	Toets op display, instellingen kunnen niet worden gewijzigd.	<ul style="list-style-type: none"> • Kinderslot is ingeschakeld 4-027-1980. • Wanneer het kinderslot is geactiveerd, is de selectie van andere functies op het display niet mogelijk. # Houd de juiste toetsencombinatie tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. De toetsencombinatie gemarkeerd in de gebruikershandleiding. 	
	PF op display	<ul style="list-style-type: none"> • PF of genoemd knipperen is een indicatie dat er tijdens het programma een stroomstoring is geweest. # Om het programma voort te zetten, is het noodzakelijk om op de Start-knop te drukken. 	
	Het filterlampje is aan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is geen fout, het is slechts een waarschuwing dat het filter na het drogen moet worden schoongemaakt. # Deurfilter reinigen. # Reinig condensorfilter. 4-023-2115 	
	Lange / overmatige droogtijd.	<ul style="list-style-type: none"> • Droogtijden op warmtepompen zijn langer dan droogtijden op elektrische kachels. • Tijd verlengen. Geen fout, het apparaat voelt het vocht in de was kan de droogtijd aanpassen vanwege de onderstaande omstandigheden. • Verschillende soorten wasgoed en dikte of te veel lading. • Het wasgoed is niet goed gesorteerd op soort en dikte. • Het apparaat is op een ongeschikte plaats geplaatst (te koud, te kleine ruimte). # Goed machineonderhoud volgens de instructies (filterreiniging). Bij toestel met warmtepomp moeten beide filters gereinigd worden. 4-023-2115 # Slecht gecentrifugeerd wasgoed duurt langer om te drogen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reparatie met betrekking tot de informatie 4-023-2007