

Foutcode	Betekenis	Actie
F00 links of rechts	Water of een natte doek op de toets (*)	Vermogen wordt uitgeschakeld. Melding verdwijnt na wegnemen oorzaak.
F01 links	Aan/uit toets te lang bediend	Links vermogen uitschakelen. Rechterhelft gaat door. Geen liggende streepjes in linkerhelft.
F02 links	- toets linksvoor te lang bediend	Links vermogen uitschakelen. Rechterhelft gaat door. Geen liggende streepjes in linkerhelft.
F03 links	+ toets linksvoor te lang bediend	Links vermogen uitschakelen. Rechterhelft gaat door. Geen liggende streepjes in linkerhelft.
F07 links	- toets linksachter te lang bediend	Links vermogen uitschakelen. Rechterhelft gaat door. Geen liggende streepjes in linkerhelft.
F08 links	+ toets linksachter te lang bediend	Links vermogen uitschakelen. Rechterhelft gaat door. Geen liggende streepjes in linkerhelft.
F02 rechts	- toets rechtsachter te lang bediend	Rechts vermogen uitschakelen. Linkerhelft gaat door. Geen liggende streepjes in rechterhelft.
F03 rechts	+ toets rechtsachter te lang bediend	Rechts vermogen uitschakelen. Linkerhelft gaat door. Geen liggende streepjes in rechterhelft.
F04 rechts	- toets timer te lang bediend	Rechts vermogen uitschakelen. Linkerhelft gaat door. Geen liggende streepjes in rechterhelft.
F05 rechts	+ toets timer te lang bediend	Rechts vermogen uitschakelen. Linkerhelft gaat door. Geen liggende streepjes in rechterhelft.
F06 rechts	Koppeltoets timer te lang bediend	Rechts vermogen uitschakelen. Linkerhelft gaat door. Geen liggende streepjes in rechterhelft.
F07 rechts	- toets rechtsvoor te lang bediend	Rechts vermogen uitschakelen. Linkerhelft gaat door. Geen liggende streepjes in rechterhelft.
F08 rechts	+ toets rechtsvoor te lang bediend	Rechts vermogen uitschakelen. Linkerhelft gaat door. Geen liggende streepjes in rechterhelft.
F0 links of rechts *	NTC's spoelen omgewisseld	Linkerkant of rechterkant schakelt uit
F1 links of rechts	NTC generator onderbroken	Linkerkant of rechterkant schakelt uit
F2 links of rechts	NTC spoel voor kortgesloten (ook wanneer tevens achterste is kortgesloten of onderbroken)	Linkerkant of rechterkant schakelt uit
F3 links of rechts	NTC spoel voor onderbroken. (ook wanneer tevens achterste is kortgesloten of onderbroken)	Linkerkant of rechterkant schakelt uit
F4 links of rechts	NTC spoel achter kortgesloten	Linkerkant of rechterkant schakelt uit
F5 links of rechts	NTC spoel achter onderbroken	Linkerkant of rechterkant schakelt uit
F6 links of rechts	NTC generator kortgesloten	Linkerkant of rechterkant schakelt uit
F7 (melding niet zichtbaar)	Electronica generator heet.	Vermogen wordt teruggeregeld
F8 links of rechts	Bij 'Brandt' bediening betekent dit NTC spoelen omgewisseld	Linkerkant of rechterkant schakelt uit
F8 links of rechts	Electronica generator te heet	Toestel schakelt uit. F8 blijft zichtbaar
F9 links of rechts **	Spanning te hoog	Toestel schakelt niet in. Continue piep.
F99 links of rechts	1 of meerdere toetsen tegelijk te lang bediend	
FA links of rechts	Te lage spanning	Linkerkant of rechterkant schakelt uit

*: F0 generator storing in combinatie met V3.01 bediening veroorzaakt uitval van de storende generator, storing is alleen op te lossen door tijdelijk spanningsloos maken van de kookplaat.

** : Bij F9 overspanning blijft display donker maar is continue piep hoorbaar