

Affichage	Description	Cause probable	Solution
F0	La table de cuisson ou l'une des zones de cuisson s'est éteinte.	Défaut du logiciel de la commande électronique. Erreur interne.	Si une erreur s'est produite, débranchez la table de cuisson et rebranchez-la à l'alimentation électrique. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente. Si l'erreur apparaît soudainement lors d'une opération normale, appelez le service après-vente.
Fc	La table de cuisson ou l'une des zones de cuisson s'est éteinte.	La commande électronique a atteint une température trop élevée.	Attendez que la température baisse, laissez refroidir l'appareil. Si l'erreur persiste, remplacer la commande électronique. Si l'erreur ne disparaît pas, appelez le service après-vente.
FE / Ft	La table de cuisson ou l'une des zones de cuisson s'est éteinte.	La sonde de température de la commande électronique est peut-être endommagée.	Attendez que la température baisse, laissez refroidir l'appareil. Si l'erreur persiste, remplacer la commande électronique. Si l'erreur ne disparaît pas, appelez le service après-vente.
Fb	Une sensibilité excessive sur l'une des touches.	Défaut de sensibilité de la commande électronique.	Si une erreur s'est produite : 1. Débranchez la table de cuisson et rebranchez-la à l'alimentation électrique. 2. Remplacer la commande électronique. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.
FU / Fj	Vérification de sécurité automatique.	Défaut de sécurité de la commande électronique.	Cette erreur disparaît lorsque le contrôle automatique revient à une valeur sûre. Si l'erreur persiste : 1. Débranchez la table de cuisson et rebranchez-la à l'alimentation électrique. 2. Remplacer le générateur. Si l'erreur ne disparaît pas, appelez le service après-vente.

Affichage	Description	Cause probable	Solution
FA / FC / Fd	Vérification de sécurité automatique.	Défaut de sécurité du logiciel de la commande électronique ou court-circuit de l'une de touche de la commande électronique.	Cette erreur est une vérification automatique du logiciel. Elle disparaît lorsque le contrôle automatique revient à une valeur sûre. Si l'erreur persiste : 1. Débranchez la table de cuisson et rebranchez-la à l'alimentation électrique. 2. Remplacer la commande électronique. Si l'erreur ne disparaît pas, appelez le service après-vente.
FH	La table de cuisson ou l'une des zones de cuisson s'est éteinte.	Défaut de l'EEPROM.	Débranchez la table de cuisson et rebranchez-la à l'alimentation électrique. Si l'erreur persiste, remplacer le générateur. Si l'erreur ne disparaît pas, appelez le service après-vente.
F1 / F2 / F5 F7 / F8 / F9	La table de cuisson ou l'une des zones de cuisson s'est éteinte.	Défaut, court-circuit ou surchauffe de l'un des inducteurs.	Attendez que la température baisse, laissez refroidir l'appareil. Si l'erreur persiste, remplacer l'inducteur concerné. Si l'erreur ne disparaît pas, appelez le service après-vente.
F3 / F4	La table de cuisson ou l'une des zones de cuisson s'est éteinte.	Défaut du capteur de température de la carte puissance.	Attendez que la température baisse, laissez refroidir l'appareil. Si l'erreur persiste, remplacer la carte puissance. Si l'erreur ne disparaît pas, appelez le service après-vente.

Affichage	Description	Cause probable	Solution
F6	La table de cuisson ou l'une des zones de cuisson s'est éteinte.	Défaut de raccordement à la terre.	Contrôler le raccordement au réseau électrique. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.
« r »	Il n'est pas possible d'augmenter le niveau de puissance.	La limite de puissance délivré par phase a été atteinte.	Ce n'est pas une erreur. Baisser la puissance d'une zone de cuisson afin de pouvoir augmenter la seconde zone de cuisson.
« C »	Aucune puissance n'est délivrée à la zone de cuisson.	La sonde de température de l'inducteur a détecté une surchauffe.	Laisser refroidir l'appareil. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.
« c »	Aucune puissance n'est délivrée à la zone de cuisson.	La sonde de température du générateur a détecté une surchauffe.	Laisser refroidir l'appareil. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.
« u » clignotant	« u » clignote en alternance avec le niveau de puissance. Aucune puissance n'est délivrée par l'inducteur.	Il n'y a pas de casserole sur la zone de cuisson ou la casserole n'est pas adapté à l'induction.	Utiliser une casserole adaptée. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.

ERROR CODES

FR
EN
DE

Error code	Description	Potential failure	What to do!
F0	The hob or one of the cooking zones has switched off.	Electronic control software fault. Internal error.	If an error occurs, unplug the hob and reconnect it to the power supply. If the error persists, call the after-sales service. If the error occurs suddenly during normal operation, call customer service.
Fc	The hob or one of the cooking zones has switched off.	Electronic control unit has reached too high a temperature.	Wait for the temperature to drop and allow the unit to cool down. If the error persists, replace the control unit. If the error persists, call customer service.
FE / Ft	The hob or one of the cooking zones has switched off.	The temperature sensor on the electronic control unit may be damaged.	Wait for the temperature to drop and allow the unit to cool down. If the error persists, replace the control unit. If the error persists, call customer service.
Fb	Excessive sensitivity on one of the keys.	Electronic control sensitivity fault.	If an error has occurred: 1. Unplug the hob and reconnect it to the power supply. 2. Replace the control unit. If the error persists, call customer service.
FU / Fj	Automatic safety check.	Electronic control unit safety fault.	This error disappears when the automatic control returns to a safe value. If the error persists: 1. Unplug the hob and reconnect it to the power supply. 2. Replace the generator. If the error does not disappear, call Customer Service.

ERROR CODES

FR
EN
DE

Error code	Description	Potential failure	What to do!
FA / FC / Fd	Automatic safety check.	Electronic control software security fault or short-circuit of one of the electronic control buttons.	This error is an automatic software check. It disappears when the automatic check returns to a safe value. If the error persists: 1. Unplug the hob and reconnect it to the power supply. 2. Replace the control unit. If the error does not disappear, call Customer Service.
FH	The hob or one of the cooking zones has switched off.	EEPROM fault.	Unplug the hob and reconnect it to the power supply. If the error persists, replace the generator. If the error still persists, call the after-sales service.
F1 / F2 / F5 F7 / F8 / F9	The hob or one of the cooking zones has switched off.	Fault, short-circuit or overheating of one of the inductors.	Wait for the temperature to drop and allow the unit to cool down. If the error persists, replace the inductor concerned. If the error still persists, call customer service.
F3 / F4	The hob or one of the cooking zones has switched off.	Power board temperature sensor fault.	Wait for the temperature to drop and allow the unit to cool down. If the error persists, replace the power board. If the error does not disappear, call customer service.

ERROR CODES

FR
EN
DE

Error code	Description	Potential failure	What to do!
F6	The hob or one of the cooking zones has switched off.	Faulty earth connection.	Check the mains connection. If the error persists, call the after-sales service.
« r »	It is not possible to increase the power level.	The power limit per phase has been reached.	This is not a mistake. Lower the power of one cooking zone so that you can increase the power of the second cooking zone.
« C »	No power is delivered to the cooking zone.	The inductor temperature sensor has detected overheating.	Allow the unit to cool down. If the error persists, call the after-sales service.
« c »	No power is delivered to the cooking zone.	The generator temperature sensor has detected overheating.	Allow the unit to cool down. If the error persists, call the after-sales service.
« u » is blinking	“u” flashes alternately with the power level. No power is delivered by the inductor.	There is no pan on the cooking zone, or the pan is not suitable for induction.	Use a suitable pan. If the error persists, call the after-sales service.

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
F0	Das Kochfeld oder eine der Kochzonen hat sich ausgeschaltet.	Softwarefehler der elektronischen Steuerung. Interner Fehler.	Wenn ein Fehler auftritt, trennen Sie das Kochfeld vom Netz und schließen Sie es erneut an die Stromversorgung an. Wenn der Fehler weiterhin besteht, rufen Sie den Kundendienst an. Wenn der Fehler während des normalen Betriebs plötzlich auftritt, rufen Sie den Kundendienst an.
Fc	Das Kochfeld oder eine der Kochzonen hat sich ausgeschaltet.	Das elektronische Steuergerät hat eine zu hohe Temperatur erreicht.	Warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist, und lassen Sie das Gerät abkühlen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das Steuergerät aus. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst an.
FE / Ft	Das Kochfeld oder eine der Kochzonen hat sich ausgeschaltet.	Der Temperatursensor des elektronischen Steuergeräts kann beschädigt sein.	Warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist, und lassen Sie das Gerät abkühlen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das Steuergerät aus. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst an.
Fb	Übermäßige Empfindlichkeit auf einer der Tasten.	Fehler in der Empfindlichkeit der elektronischen Steuerung.	Wenn ein Fehler aufgetreten ist: 1. Ziehen Sie den Stecker des Kochfeldes und und schließen Sie es wieder an die Stromversorgung an. 2. Ersetzen Sie die Steuergerät aus. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
FU / Fj	Automatische Sicherheitsprüfung.	Sicherheitsfehler im elektronischen Steuergerät.	Dieser Fehler verschwindet, wenn die automatische Steuerung auf einen sicheren Wert zurückkehrt. Wenn der Fehler weiterhin besteht: 1. Ziehen Sie den Stecker des Kochfeldes und schließen Sie schließen Sie es wieder an die Stromversorgung an. 2. Tauschen Sie den Generator aus. Wenn der Fehler nicht verschwindet, rufen Sie den Kundendienst an.
FA / FC / Fd	Automatische Sicherheitsprüfung.	Sicherheitsfehler in der Software der elektronischen Steuerung oder Kurzschluss einer der elektronischen Steuertasten.	Dieser Fehler ist eine automatische Softwareprüfung. Er verschwindet, wenn die automatische Prüfung zu einem sicheren Wert zurückkehrt. Wenn der Fehler weiterhin besteht: 1. Ziehen Sie den Stecker des Kochfeldes und schließen Sie schließen Sie es wieder an die Stromzufuhr an. 2. Ersetzen Sie die Steuergerät aus. Wenn der Fehler nicht verschwindet, rufen Sie den Kundendienst an.
FH	Das Kochfeld oder eine der Kochzonen hat sich ausgeschaltet.	EEPROM-Fehler.	Trennen Sie das Kochfeld vom Netz und schließen Sie es wieder an die Stromversorgung an. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie den Generator aus. Bleibt der Fehler weiterhin bestehen, rufen Sie den Kundendienst an.

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
F1 / F2 / F5 F7 / F8 / F9	Das Kochfeld oder eine der Kochzonen hat sich ausgeschaltet.	Störung, Kurzschluss oder Überhitzung einer der Induktoren.	Warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist und lassen Sie das Gerät abkühlen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie den betreffenden Induktor aus. Bleibt der Fehler weiterhin bestehen, rufen Sie den Kundendienst an.
F3 / F4	Das Kochfeld oder eine der Kochzonen hat sich ausgeschaltet.	Fehler am Temperatursensor der Stromversorgungskarte.	Warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist, und lassen Sie das Gerät abkühlen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Stromversorgungsplatine aus. Wenn der Fehler nicht verschwindet, wenden Sie sich an den Kundendienst.
F6	Das Kochfeld oder eine der Kochzonen hat sich ausgeschaltet.	Fehlerhafter Erdungsanschluss.	Überprüfen Sie den Netzanschluss. Wenn der Fehler weiterhin besteht, rufen Sie den Kundendienst an.
« r »	Es ist nicht möglich, die Leistungsstufe zu erhöhen.	Die Leistungsgrenze pro Phase ist erreicht.	Dies ist kein Fehler. Verringern Sie die Leistung einer Kochzone, damit Sie die Leistung der zweiten Kochzone erhöhen können.
« C »	Die Kochzone wird nicht mit Strom versorgt.	Der Temperatursensor des Induktors hat eine Überhitzung festgestellt.	Lassen Sie das Gerät abkühlen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
« c »	Die Kochzone wird nicht mit Strom versorgt.	Der Temperatursensor des Generators hat eine Überhitzung festgestellt.	Lassen Sie das Gerät abkühlen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
« u » blinkt	„u“ blinkt abwechselnd mit der Leistungsstufe. Der Induktor liefert keine Leistung.	Es befindet sich kein Topf auf der Kochzone, oder der Topf ist nicht für Induktion geeignet.	Verwenden Sie eine geeignete Pfanne. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.