

Gestion des erreurs

Un code d'erreur commence toujours par les lettres "E" ou "Er", cela permet de définir quelle partie de l'électronique a généré l'erreur :

- Les codes d'erreur commençant par "E..." sont envoyés par le générateur.
- Les codes d'erreur commençant par "Er..." sont détectés directement par la commande électronique.
- Les erreurs spécifiques à la zone de cuisson sont affichées sur les commandes électroniques correspondantes.

Définition des index des composants

Chaque code erreur listé ci-dessous peut être affiché avec un index supplémentaire indiquant quel composant crée un dysfonctionnement.

Le code erreur sera alors indiqué comme ci-dessous :

Er67	-	A
Code erreur		index

Le tableau ci-dessous indique à quel composant se réfère chaque index :

Index	Description / Composant
1	Connexion inducteur avant gauche
2	Connexion inducteur arrière gauche
3	Générateur gauche
4	Connexion inducteur avant central
5	Connexion inducteur arrière central
6	Générateur central
7	Connexion inducteur avant droit
8	Connexion inducteur arrière droit
9	Générateur droit
A	- Platine de commande Master (O/I) - Connexion entre les commandes Master (O/I) et Slave
b	Platine de commande Slave 1 gauche
C	Platine de commande Slave 2 centre
d	Platine de commande Slave 3
e	Platine de commande Slave 4
F	Connexion entre la commande Master (O/I) et les générateurs
h	Circuit imprimé manette 1 (Adresse 0x40)
L	Circuit imprimé manette 2 (Adresse 0x41)
n	Non assigné
o	Non assigné
r	Non assigné
t	Non assigné
U	Non assigné
y	Non assigné

NOTE :

Il reste cependant possible que certains codes erreur apparaissent sans index dans le cas où le système ne sait déterminer d'où provient l'erreur.

Si plusieurs erreurs doivent être affichées, celles-ci seront affichées simultanément. Dans certain cas, l'écran passe d'une erreur à l'autre avec une courte pause.

NOTE :

Les codes erreurs peuvent être affichés de plusieurs manières.

Par exemple, "E4" pourra également être affiché "E04", il en est de même pour les autres codes erreurs.

Le code erreur, sa cause et sa résolution seront identique.

Affichage	Description	Cause probable	Solution
E0	Calibrage du capteur invalide. La table de cuisson s'éteint.	Les capteurs à induction ne sont pas calibrés.	1. Redémarrer l'étalonnage du capteur via le menu de service 2. Si l'erreur persiste, remplacer le générateur.
E2	Surchauffe. Pour éviter de détériorer l'électronique, celle-ci est coupée en cas de température excessive.	L'environnement de l'électronique a atteint une température trop élevée.	1. Laissez refroidir la plaque de cuisson. 2. Retirer les ustensiles et redémarrer. 3. Si l'erreur persiste : Remplacer le générateur.
E3	La zone de cuisson ne chauffe pas et automatiquement éteinte.	La casserole utilisée n'est pas adaptée pour l'induction.	Utiliser une autre casserole.
E4	Configuration de l'appareil impossible. Il n'est plus possible de cuisiner sur la zone où l'erreur apparaît.	Mise en défaut d'un composant.	1. Vérifier la configuration de l'appareil. 2. Si l'erreur persiste : Remplacer le générateur concerné.
E5	Il n'est plus possible de cuisiner sur la zone où l'erreur apparaît. L'utilisation du reste de la table de cuisson est possible.	Problème de tension du relais. La vérification du relais a échoué.	Remplacer le générateur concerné.
E6	Il n'est plus possible de cuisiner sur la zone où l'erreur apparaît. L'utilisation du reste de la table de cuisson est possible.	Problème de synchronisation des générateurs. Défaut d'alimentation.	1. Vérifier les câblage (puissance) et l'alimentation. 2. Remplacer le générateur concerné.
E7/E07	La table de cuisson s'éteint	Une erreur inconnue a été commise.	
E8	La ou les zones de cuissons ne chauffe pas ou peu.	Le ventilateur ne fonctionne pas correctement. Un objet obstrue l'arrivée d'air ou le bloque.	1. Vérifier le ventilateur. 2. Remplacer le générateur.

Affichage	Description	Cause probable	Solution
E9	Il n'est plus possible de cuisiner sur la zone où l'erreur apparaît. L'utilisation du reste de la table de cuisson est possible.	La mesure de la température par la sonde de l'inducteur est incorrecte.	1. Vérifier les câblage (puissance) et l'alimentation. 2. Remplacer l'inducteur concerné. 3. Remplacer le générateur concerné.
EA	Il n'est plus possible de cuisiner sur la zone où l'erreur apparaît. L'utilisation du reste de la table de cuisson est possible.	Défaut majeur d'un composant d'un générateur.	1. Vérifier le câblage. 2. Si l'erreur persiste pendant plus de 2 heures : Remplacer le générateur concerné.
EC	Valeurs de capteur manquantes. La table de cuisson s'éteint	Le délai d'attente de la température vers le pilote est incorrecte	1. Laissez refroidir la plaque de cuisson. 2. Si l'erreur persiste, remplacer le générateur
EC	Erreur du logiciel interne. Il n'est plus possible de cuisiner sur la zone où l'erreur apparaît.	La zone de cuisson s'éteint.	1. Laissez refroidir la plaque de cuisson. 2. Si l'erreur persiste, remplacer le générateur
Ed	Il n'est plus possible de cuisiner sur la zone où l'erreur apparaît. L'utilisation du reste de la table de cuisson est possible.	La configuration de la platine Slave n'est pas correcte	Rentrer la configuration de la patine Slave via le menu « C01 ».
EF	La table de cuisson s'éteint	Défaut majeur d'un composant d'un générateur.	Remplacer le générateur.
E13	La table de cuisson s'éteint		Remplacer la platine concerné.
E21	Surchauffe La table de cuisson s'éteint	La platine concerné a détecté une température supérieure à 85°C	1. Laissez refroidir la plaque de cuisson. 2. Vérifier l'isolation thermique de la platine.

Affichage	Description	Cause probable	Solution
E22	La table de cuisson s'éteint au bout de 3.5 à 7.5 secondes	Défaut interne de la carte électronique.	1. Remplacer la platine 0/I.
E31	Un message d'erreur apparaît à l'écran. Il ne disparaîtra que lorsque le problème sera résolu.	Configuration invalide de la partie électronique.	1. Renseigner la bonne configuration. 2. Vérifier / Remplacer la platine 0/I. 3. Si l'erreur persiste : remplacer le générateur.
E35	Un message d'erreur apparaît à l'écran. La table de cuisson s'éteint.	Défaut interne d'une touche sensitive.	Remplacer la platine 0/I.
E36	Un message d'erreur apparaît à l'écran. Il ne disparaîtra que lorsque le problème sera résolu.	La protection contre la surchauffe de l'interface utilisateur est désactivée.	Remplacer la platine 0/I.
Er40	La table de cuisson ne s'allume pas après avoir été connectée au réseau électrique.	L'électronique de la table de cuisson détecte une sous-tension du réseau lors du contrôle au démarrage.	1. Vérifier le branchement de la table de cuisson au réseau. 2. Vérifier le câblage interne (signal + puissance).
E47	Un message d'erreur apparaît à l'écran. Il ne disparaîtra que lorsque le problème sera résolu.	Défaut interne de communication (signal). Aucune donnée n'est transmise par la commande électronique.	1. Vérifier la connexion au réseau électrique. 2. Vérifier le câblage interne (signal + puissance). 3. Remplacer la platine 0/I. 4. Remplacer le générateur de gauche.
E55	L'une des commandes des zones ne fonctionne pas.	Erreur de communication (signal) entre la platine principale et les commandes des zones.	1. Vérifier / Remplacer le câblage (signal) 2. Vérifier le branchement de la table de cuisson au réseau. 3. Remplacer la/les commandes de zones (slider) concernées.
E58	Un message d'erreur apparaît à l'écran. La table de cuisson s'éteint.	Défaut d'une touche sensitive. La tension détectée fluctue hors des limites, aucun signal n'est transmis.	Remplacer la platine 0/I.
E59	Un message d'erreur apparaît à l'écran. La table de cuisson s'éteint.	Données entre la platine et le générateur incohérentes	Redémarrer la table de cuisson.

Affichage	Description	Cause probable	Solution
Er61	Un message d'erreur apparaît à l'écran. La table de cuisson s'éteint.	Une ou plusieurs parties de la table de cuisson ne renvoie pas d'information suite à la boucle de démarrage.	1. Renseigner la configuration 2. Si l'erreur persiste, remplacer le générateur.
Er67	Un message d'erreur apparaît à l'écran. La table de cuisson s'éteint.	Certains composants présentent un défaut.	1. Vérifier / Remplacer le câblage (signal) 2. Remplacer la platine O/I. 3. Remplacer le générateur.
U400	La tension du secondaire est trop élevée (primaire >300V). La table de cuisson s'éteint.	Mauvaise connexion au réseau électrique. Câblage endommagé	1. Rebrancher correctement la table de cuisson. 2. Remplacer le câblage
H clignote	La sonde de température de l'inducteur détecte une valeur constante.	Défaut de la sonde de température	1. Remplacer l'inducteur concerné. 2. Remplacer le/les générateurs.
 Activé en permanence	Les silders s'illuminent pour indiquer un problème de positionnement.	De l'eau ou un ustensiles de cuisine placés sur l'interface utilisateur.	Retirer l'eau ou les ustensiles de cuisine du verre.

Error management

An error code always begins with "E" or "Er", this makes it possible to define which part of the electronics generated the error:

- Error codes beginning with "E..." are sent by the generator.
- Error codes beginning with "Er..." are detected directly by the electronics control.
- Errors specific to the cooking zone are displayed on the corresponding electronics control.

Index components definition

Each error code listed below can be displayed with an additional index indicating which component is creating a malfunction.

The error code will then be indicated as shown below:

Er67	-	A
Error code		Index

The table below shows which component each index refers to:

Index	Description / Component
1	Left front inductor connection
2	Left rear inductor connection
3	Left generator
4	Front central inductor connection
5	Rear central field connection
6	Central generator
7	Front right field connection
8	Right rear inductor connection
9	Right generator
A	- User interface Master (O/I) - Connection between Master (O/I) and Slave controls
b	User interface Slave 1 left
C	User interface Slave 2 middle
d	User interface Slave 3
e	User interface Slave 4
F	Connection between Master (O/I) and generator
h	Knob board 1 (Address 0x40)
L	Knob board 2 (Address 0x41)
n	Reserved / not used yet
o	Reserved / not used yet
r	Reserved / not used yet
t	Reserved / not used yet
U	Reserved / not used yet
y	Reserved / not used yet

ERROR CODES

FR
EN
DE

NOTE :

However, some error codes may appear without an index, if the system is unable to determine the source of the error.

If several errors are to be displayed, they will be shown simultaneously. In some cases, the screen switches from one error to another with a short pause.

NOTE :

Error codes can be displayed in several ways.

For example, "E4" can also be displayed as "E04", as can other error codes.

The error code, its cause and resolution will be identical.

ERROR CODES

FR
EN
DE

Error code	Description	Potential failure	What to do!
E0	Sensor calibration Invalid. Cooktop switches off.	Sensors on induction are not calibrated.	1. Restart sensor calibration via service menu. 2. If error persists, replace induction generator.
E2	Cooking zone overheating. Cooking zone switches off.	Cooking zone temperature is too high or pot protection calculated temperature of a cooking element too high.	1. Allow system to cool down. 2. Remove any cookware and restart. 3. Exchange generator.
E3	Inapplicable pot. Cooking zone switches off.	Working frequency of induction is out of expected range.	Use other pot.
E4	Mismatch of hardware coded variant and production monitor configuration. Cooktop switches off.	Hardware configuration check on system startup detected an error.	Replace generator.
E5	Relay error. Cooking zone switches off.	Relay voltage error. Relay check failed.	Replace generator.
E6	Generator sync error/ Main power error. Cooking zone switches off.	Zero crossings of main connection are not present or have a wrong timing.	1. Check wiring 2. If error persists, replace generator.
E7/E07	Unspecific error. Cooktop switches off.	Unknown error was set.	
E8	Fan error. Cooking zone switches off.	Fan speed is too low or invalid.	1. Check the fan. 2. Replace generator.

ERROR CODES

FR
EN
DE

Error code	Description	Potential failure	What to do!
E9	Temperature measurement error. Cooking zone switches off.	Temperature values are not updated or a sensor is shorted or opened.	1. Replace coil package. 2. If error persists, replace generator.
EA	Generator error. Cooking zone switches off.	Hardware failure on induction.	1. Check wiring. 2. If error persists, replace generator.
EC	Internal timeouts, missing sensor values Cooktop switches off.	Timeout of temperature or pot detection/forwarding sensors from drivers.	1. Allow system to cool down. 2. Remove any cookware and restart 3. If error persists, replace generator.
EC	A safety relevant heartbeat signal was missed Cooktop switches off.	Software error	Restart cooktop.
Ed	Bus address error. Cooking zone switches off.	Slave has no address configured.	Set slave bus address via Service menu chapter "C01".
EF	A hardware defect was detected on the induction. Cooktop switches off.	Hardware failure on induction.	Replace generator.
E13	EEPROM or data flash lost data. Cooktop switches off.		Replace user interface.
E21	Overtemperature. Cooktop switches off.	Temperature sensor on the user interface has detected a temperature > 85 °C.	1. Allow the cooktop to cool down. The error disappears if temperature is < 75 °C. 2. Check heat insulation of the user interface.

ERROR CODES

FR
EN
DE

Error code	Description	Potential failure	What to do!
E22	Internal error user Interface. Cooktop switches off after 3.5 - 7.5 s.	Internal fault on the electronic board.	Replace user interface.
E31	Configurations of the user interface and the induction are incongruently. ER31 is displayed continuously.	The configuration data inside the induction generator is different from the configuration inside the user interface.	1. Download configuration. 2. If error persists, replace user interface 3. If error persists, replace induction generator
E35	Internal error user Interface. Cooktop switches off.	Internal fault on a sensitive button.	Replace user interface.
E36	Internal error user Interface. Error is only logged. No error display or reaction.	Overtemperature protection of the user interface is disabled.	Replace user interface.
Er40	Low supply voltage detected / Voltage drop detected. Error is only logged. No error display or reaction	The hob electronics detect a mains undervoltage during the start-up check.	Check power supply of the cooktop.
E47	No communication to at least one bus subscriber. E47 is displayed continuously	Internal communication fault (signal). No data is transmitted by the electronic control.	1. Check the connection to the mains power supply. 2. Check internal wiring (signal + power). 3. Replace O/I board. 4. Replace generator.
E55	Communication error between master and slaves or a slave is missing. One slave is not working.	Communication error (signal) between main board and zone controls.	1. Check / Replace wiring (signal) 2. Check that the hob is connected to the mains. 3. Replace the controls (slider) concerned.
E58	Key power floating too Much. Cooktop switches off.	Faulty sensitive key. The detected voltage fluctuates outside the limits, no signal is transmitted.	Replace user interface.
E59	Data inconsistent. Cooktop switches off.	Data between user interface and induction is inconsistent.	Restart cooktop.

ERROR CODES

FR
EN
DE

Error code	Description	Potential failure	What to do!
Er61	A part of the system is not awake. Cooktop switches off.	Induction is not configured.	1. Download configuration. 2. If error persists, replace generator.
Er67	A hardware defect was detected on the user interface. .Cooktop switches off.	Some components are faulty.	1. Check / Replace wiring (signal) 2. Replace O/I board. 3. Replace generator.
U400	Overvoltage. Cooktop switches off.	Poor connection to the mains. Damaged wiring	1. Reconnect the hob correctly. 2. Replace the wiring.
H Blinking	Fixed coil temperature Blinking 'H' is shown on display	While cooking, a temperature surface sensor is stuck to a value.	1. Replace coil package. 2. If error persists, replace generator.
 Continuous key activation	The silders light up to indicate a positioning problem.	Water or cookware placed on the user interface.	Remove water or cookware from the glass.

Fehler-Management

Ein Fehlercode beginnt immer mit den Buchstaben "E" oder "Er", dadurch kann definiert werden, welcher Teil der Elektronik den Fehler erzeugt hat:

- Fehlercodes, die mit "E..." beginnen, werden vom Generator gesendet.
- Fehlercodes, die mit "Er..." beginnen, werden direkt von der Elektroniksteuerung erkannt.
- Kochzonenspezifische Fehler werden an der entsprechenden Elektroniksteuerung angezeigt.

Definition von Index-Komponenten

Die folgenden Fehlercode können mit einem zusätzlichen Index angezeigt werden. Dieser angibt welcher Komponent die Fehlfunktion verursacht.

Der Fehlercode wird dann wie unten dargestellt angezeigt:

Er67	-	A
Fehler code		Index

Die folgende Tabelle zeigt, auf welche Komponente sich jeder Index bezieht:

Index	Beschreibung / Komponent
1	Linker vorderer Induktoranschluss
2	Linker hinterer Induktoranschluss
3	Linker Generator
4	Vorderer zentraler Induktoranschluss
5	Hinterer zentraler Feldanschluss
6	Zentraler Generator
7	Anschluss vorderes rechtes Feld
8	Anschluss des rechten hinteren Induktors
9	Rechter Generator
A	• Touch Control Master (O/I) • Verbindung zwischen Touch Control Master (O/I) und Slaves
b	Touch Control Slave 1 links
C	Touch Control Slave 2 mitte
d	Touch Control Slave 3
e	Touch Control Slave 4
F	Verbindung zwischen Touch Control Master (O/I) und Generatoren
h	Knob board 1 (Adresse 0x40)
L	Knob board 2 (Adresse 0x41)
n	Nicht zugewiesen
o	Nicht zugewiesen
r	Nicht zugewiesen
t	Nicht zugewiesen
U	Nicht zugewiesen
y	Nicht zugewiesen

HINWEIS:

Einige Fehlercodes können jedoch auch ohne Index erscheinen, wenn das System die Fehlerquelle nicht ermitteln kann.

Wenn mehrere Fehler angezeigt werden sollen, werden sie gleichzeitig angezeigt. In manchen Fällen wechselt der Bildschirm mit einer kurzen Pause von einem Fehler zum anderen.

HINWEIS:

Fehlercodes können auf verschiedene Weise angezeigt werden.

Zum Beispiel kann „E4“ auch als „E04“ angezeigt werden, ebenso wie andere Fehlercodes.

Der Fehlercode, seine Ursache und die Lösung sind identisch.

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
E0	Überhitzung. Um Schäden an der Elektronik zu vermeiden, schaltet sich das Kochfeld ab.	Die Elektronikumgebung hat eine zu hohe Temperatur erreicht.	1. Lassen Sie das System abkühlen. 2. Wenn der Fehler mehr als 2 Stunden dauert: Tauschen Sie den betreffenden Induktor. 3. Wenn der Fehler weiterhin besteht: Ersetzen Sie den/die Generator(en).
E2	Überhitzung. Um eine Beschädigung der Elektronik zu vermeiden, wird diese bei zu hohen Temperaturen abgeschaltet.	Die Umgebung der Elektronik hat eine zu hohe Temperatur erreicht.	1. Lassen Sie das Kochfeld abkühlen kochplatte. 2. Nehmen Sie das Kochgeschirr heraus und starten Sie erneut. 3. Wenn der Fehler weiterhin auftritt: Ersetzen Sie den Generator.
E3	Die Kochzone heizt sich nicht auf und wird automatisch ausgeschaltet.	Der verwendete Topf ist nicht für Induktion geeignet.	Einen anderen Topf verwenden.
E4	Konfiguration des Geräts nicht möglich. In dem Bereich, in dem der Fehler auftritt, kann nicht mehr gekocht werden.	Eine Komponente in den Fehlerzustand versetzen.	1. Überprüfen Sie die Konfiguration des des Geräts. 2. Wenn der Fehler weiterhin auftritt : Betroffenen Generator austauschen.
E5	In dem Bereich, in dem der Fehler auftritt, kann nicht mehr gekocht werden. Die Nutzung des restlichen Kochfelds ist möglich.	Problem mit der Relaisspannung. Die Überprüfung des Relais ist fehlgeschlagen.	Den betroffenen Generator austauschen.
E6	In dem Bereich, in dem der Fehler auftritt, kann nicht mehr gekocht werden. Die Nutzung des restlichen Kochfelds ist möglich.	Problem mit der Synchronisierung der Generatoren. Fehler in der Stromversorgung.	1. Überprüfen Sie die Verkabelung (Leistung) und die Stromversorgung. 2. Betroffenen Generator austauschen.
E7/E07	Das Kochfeld schaltet sich aus	Es wurde ein unbekannter Fehler gemacht.	

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
E8	Die Kochzone(n) wird/werden nicht oder nur wenig heiß.	Der Ventilator funktioniert nicht richtig. Ein Gegenstand behindert die Luftzufuhr oder blockiert sie.	1. Überprüfen Sie den Ventilator. 2. Generator austauschen.
E9	In dem Bereich, in dem der Fehler auftritt, kann nicht mehr gekocht werden. Die Nutzung des restlichen Kochfelds ist möglich.	Die Temperaturmessung durch die Induktionssonde ist nicht korrekt.	1. Überprüfen Sie die Verkabelung (Leistung) und die Stromversorgung. 2. Tauschen Sie den betroffenen Induktor aus. 3. Betroffenen Generator austauschen.
EA	In dem Bereich, in dem der Fehler auftritt, kann nicht mehr gekocht werden. Die Nutzung des restlichen Kochfelds ist möglich.	Schwerwiegender Fehler einer Komponente eines Generators.	1. Überprüfen Sie die Verkabelung. 2. Wenn der Fehler länger als 2 Stunden lang : Betroffenen Generator austauschen.
EC	Fehlende Sensorwerte. Das Kochfeld schaltet sich aus	Das Timeout der Temperatur an den Treiber ist falsch	1. Lassen Sie das Kochfeld abkühlen. 2. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie den Generator
EC	Fehler in der internen Software. Es ist nicht mehr möglich, auf dem Feld, auf dem der Fehler auftritt, zu kochen.	Die Kochzone schaltet sich aus.	1. Lassen Sie das Kochfeld abkühlen. 2. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie den Generator
Ed	In dem Bereich, in dem der Fehler auftritt, kann nicht mehr gekocht werden. Die Nutzung des restlichen Kochfelds ist möglich.	Die Konfiguration der Slave-Platine ist nicht korrekt	Geben Sie die Konfiguration des Slave-Patins über das Menü "C01" ein.
EF	Das Kochfeld schaltet sich aus	Schwerer Fehler einer Komponente eines Generators.	Den Generator austauschen.

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
E13	La table de cuisson s'éteint		Ersetzen Sie die betroffene Platine.
E21	Überhitzung Das Kochfeld schaltet sich aus	Die betroffene Platine hat eine Temperatur von mehr als 85°C festgestellt	1. Lassen Sie das Kochfeld abkühlen. 2. Überprüfen Sie die Wärmeisolierung der Platine.
E22	Das Kochfeld schaltet sich nach 3,5 bis 7,5 Sekunden aus.	Interner Fehler der elektronischen Karte.	1. Ersetzen Sie die O/I-Platine.
E31	Auf dem Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung. Sie verschwindet erst, wenn das Problem behoben ist.	Ungültige Konfiguration des elektronischen Teils.	1. Füllen Sie die richtige Konfiguration aus. 2. Überprüfen / Ersetzen Sie die O/I-Platine. 3. Wenn der Fehler weiterhin besteht: Den Generator austauschen.
E35	Auf dem Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung. Das Kochfeld schaltet sich aus.	Interner Fehler eines Softkeys.	Ersetzen Sie die O/I-Platine.
E36	Auf dem Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung. Sie verschwindet erst, wenn das Problem behoben ist.	Der Überhitzungsschutz von der Benutzeroberfläche ist deaktiviert.	Ersetzen Sie die O/I-Platine.
Er40	Das Kochfeld lässt sich nicht einschalten, nachdem es an das Stromnetz angeschlossen wurde.	Die Elektronik des Kochfelds erkennt bei der Startprüfung eine Unterspannung des Netzes.	1. Überprüfen Sie den Anschluss des Kochfelds Kochfeld an das Stromnetz an. 2. Überprüfen Sie die interne Verdrahtung (Signal + Leistung).
E47	Auf dem Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung. Sie verschwindet erst, wenn das Problem behoben ist.	Interner Kommunikationsfehler (Signal). Es werden keine Daten von der elektronischen Steuerung übertragen.	1. Überprüfen Sie die Verbindung zum Stromnetz. Stromnetz. 2. Überprüfen Sie die interne Verdrahtung. (Signal + Leistung). 3. Ersetzen Sie die O/I-Platine. 4. Ersetzen Sie den Generator für Links.

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
E55	Einer der Zonenbefehle funktioniert nicht.	Kommunikationsfehler (Signal) zwischen der Hauptplatine und den Zonensteuerungen.	- Überprüfen / Ersetzen Sie die Verdrahtung. (Signal) - Überprüfen Sie den Anschluss des Kochfelds an das Stromnetz an. - Ersetzen Sie den/die Regler für betroffenen Zonen (Slider).
E58	Auf dem Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung. Das Kochfeld schaltet sich aus.	Fehler eines Softkeys. Die erfasste Spannung schwankt außerhalb der Grenzwerte, es wird kein Signal gesendet.	Ersetzen Sie die 0/I-Platine.
E59	Auf dem Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung. Das Kochfeld schaltet sich aus.	Daten zwischen Platine und Generator inkonsistent	Starten Sie das Kochfeld neu.
Er61	Auf dem Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung. Das Kochfeld schaltet sich aus.	Ein oder mehrere Teile des Kochfelds senden infolge der Startschleife keine Informationen zurück.	- Füllen Sie die Konfiguration aus. - Wenn der Fehler weiterhin auftritt, den Generator austauschen.
Er67	Auf dem Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung. Das Kochfeld schaltet sich aus.	Einige Komponenten weisen einen Fehler auf.	- Überprüfen / Ersetzen Sie die Verdrahtung. (Signal) - Ersetzen Sie die 0/I-Platine. - Den Generator austauschen.
U400	Die Spannung der Sekundärseite ist zu hoch. (Primär >300V). Das Kochfeld schaltet sich aus.	Falsche Verbindung zum Stromnetz. Beschädigte Verkabelung	- Schließen Sie das Kochfeld wieder ordnungsgemäß an. - Ersetzen Sie die Verkabelung
H blinkt	Der Temperatursensor des Induktors erfasst einen konstanten Wert.	Fehler des Temperaturfühlers	- Tauschen Sie den betroffenen Induktor aus. - Ersetzen Sie den/die Generator/en.
 Ständig aktiviert	Die Silder leuchten auf, um ein Problem mit der Positionierung anzuzeigen.	Wasser oder Küchenutensilien, die auf der Benutzeroberfläche platziert wurden.	Wasser oder Küchenutensilien aus dem Glas entfernen.