

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Err0 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuursensor niet aangesloten of is doorgesneden. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom / connector. • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
	Er00 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuursensor niet aangesloten of is doorgesneden. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom / connector. • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
	Err1 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuursensor defect kortsluiting. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom / connector. • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
	Er01 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuursensor defect kortsluiting. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom / connector. • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
	Err2 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Vleessonde is onderbroken of in kortsluiting. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom. • Vleessonde.
	Er02 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Vleessonde is onderbroken of in kortsluiting. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom. • Vleessonde.
	Err3 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Communicatiefout tussen elektronische modules. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving.
	Er03 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Communicatiefout tussen elektronische modules. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving.
	Err4 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Fout in de gebruikersinterface. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zie technische informatie: 4-037-2331. • Gebruikersomgeving.
	Er04 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Fout in de gebruikersinterface. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zie technische informatie: 4-037-2331. • Gebruikersomgeving.
	Err5 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Te hoge temperatuur op de gebruikersinterface. • # Controleer de installatie van de oven op voldoende koeling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koelventilator. • Slecht geplaatste ovenisolatie (warmtelekkage). • Gebruikersomgeving.
	Er05 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Te hoge temperatuur op de gebruikersinterface. • # Controleer de installatie van de oven op voldoende koeling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koelventilator. • Slecht geplaatste ovenisolatie (warmtelekkage). • Gebruikersomgeving.
	Err6 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • # Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en sluit het weer aan.. • Deurslot defect. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom. • Deurslot. • Gebruikersomgeving.
	Er06 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • # Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en sluit het weer aan.. • Deurslot defect. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom. • Deurslot. • Gebruikersomgeving.
	Err7 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Storing uit het relaisvoedingscircuit op de gebruikersinterface. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving.
	Er07 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Storing uit het relaisvoedingscircuit op de gebruikersinterface. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving.

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Err8 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur in de oven te hoog. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom. • Verwarming. • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
	Er08 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur in de oven te hoog. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom. • Verwarming. • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
	Err9 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Storing op de omvormer. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom. • Gebruikersomgeving. • Omvormer.
	Er09 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Storing op de omvormer. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom. • Gebruikersomgeving. • Omvormer.
	Er10 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Pyrolyse of baktemperatuur werd niet bereikt. • # Elektrische spanning is te laag. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwarming. • Slecht geplaatste ovenisolatie (warmtelekage). • Temperatuursensor PT1000. • Gebruikersomgeving.
	Er12 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Fout bij het pompen van water. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelboom / connector. • Pomp. • Gebruikersomgeving.
	Er14 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Kookplaat werd geactiveerd tijdens zelfreiniging van de oven (pyrocyclus). • # Zet de kookzones uit. 	
	Er15 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Storing uit het relaisvoedingsschakel op de gebruikersinterface. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving.
	Er16 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • De maximale bedrijfstijd van de oven is overschreden. • Falen van de beveiligings-SW . van de gebruikersinterface. 	
	Er17 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • # Vleessonde is aangesloten op pyrolyse-modus. 	
	Er18 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Fout 18 waarschuwt voor een te grote schommeling of afwijking van de frequentie van de elektrische spanning ten opzichte van de door het elektriciteitsbedrijf gegarandeerde waarde.. • Om de weergave van de fout 18 en de ononderbroken werking van de oven te elimineren, is het noodzakelijk om de gebruikersinterface te vervangen. - houd er rekening mee dat er een probleem kan zijn met de nauwkeurigheid van de weergave van de dagtijd als de frequentie lange tijd buiten de gespecificeerde waarden valt. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersinterface, type reparatie moet G5 zijn.
	Er19 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Storing uit het relaisvoedingsschakel op de gebruikersinterface. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving.
	Er20 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Falen van de beveiligings-SW . van de gebruikersinterface. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving.
	Er21 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Falen van de beveiligings-SW . van de gebruikersinterface. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving.
	Er22 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Storing van de temperatuursensor van de gebruikersinterface. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving.
	Er26 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Het veiligheidsrelais heeft het circuit niet uitgeschakeld. • # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving.
	Er27 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Verkeerde combinatie van kachels bij pyrolyse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving.

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Er30 op display.	<p># Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fout in de gebruikersinterface. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving.
	LOC op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Kinderbeveiliging of pyrolyse is geactiveerd als het apparaat de mogelijkheid van pyrolyse heeft. • Wacht tot het pyrolytisch reinigingsproces is voltooid. 	
	b1 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • b1 betekent synchronisatie van de processor (bij stroomuitval). Het verdwijnt na enkele seconden en gebeurt niet meer.. <p># Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in.</p> <p># Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersomgeving.