

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Kinderslot is geactiveerd, kan de instellingen niet wijzigen	<ul style="list-style-type: none"> Kinderslot is ingeschakeld 4-023-2025. Geen fout. Wanneer het kinderslot is geactiveerd, is de selectie van andere functies op het display niet mogelijk. # Houd de juiste toetsencombinatie tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. De toetsencombinatie gemarkeerd in de gebruikershandleiding.	
	Toestel na aansluiting op elektriciteitsnet werkt niet.	# Controleer de uitgangsspanning. # Controleer of het apparaat AAN staat (AAN/UIT-knop).	<ul style="list-style-type: none"> Er is spanning in het circuit 4-023-2104. Aan/uit-schakelaar:. Besturingseenheid.
	Apparaat werkt niet, verlichting gaat niet aan, start niet	# Controleer de uitgangsspanning. # Controleer of het apparaat AAN staat (AAN/UIT-knop).	<ul style="list-style-type: none"> Er is spanning in het circuit 4-023-2104. Aan/uit-schakelaar:. Besturingseenheid.
	Stroomonderbreker gaat uit.	<ul style="list-style-type: none"> Onjuiste elektrische installatie. # Schakel de FID in en sluit het apparaat opnieuw aan. # Zet de FIT aan en sluit een ander apparaat aan.	<ul style="list-style-type: none"> Kabelboom beschadigd. Verwarming. Motor.
	Schakel de zekering in de meterkast uit.	<ul style="list-style-type: none"> Onjuiste elektrische installatie. Het apparaat is in kortsluiting. # Zet de zekering aan en sluit het apparaat weer aan. # Zet de zekering aan en sluit een ander apparaat aan.	<ul style="list-style-type: none"> Kabelboom beschadigd. Verwarming. Motor.
	Geen water of water komt niet in het waterreservoir / Een beetje water in het waterreservoir.	<ul style="list-style-type: none"> Temperatuur in de kamer is te hoog (meer dan 25 °C). Onjuist onderhoud van het apparaat in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding. # Reinigen van de filters, condensor. 4-023-2115 # Slang is geknapt.	<ul style="list-style-type: none"> Trommelafdichting. Pomp. Condensator. Filter reinigen.
	Het stof/stoom gaat de ruimte in.	<ul style="list-style-type: none"> Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> Trommelafdichting. Controleer de deur lekkage.
	Onder het apparaat is nat / er lekt water, druppelt.	<ul style="list-style-type: none"> Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer het apparaat.
	De deur van de wasdroger kan niet worden gesloten / De deuren sluiten niet.	<ul style="list-style-type: none"> Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> De deur. Deurslot.
	Het apparaat maakt veel lawaai, maakt veel lawaai of maakt een ratelend geluid.	<ul style="list-style-type: none"> Het systeem bestaat uit een compressor en een warmtewisselaar. Na het starten van de droger kan de werking van de compressor (vloeistofgeluid) of de koelvloeistofstroom tijdens bedrijf luider zijn. Dit is geen teken van storing en heeft geen invloed op de levensduur van het apparaat. Na verloop van tijd neemt het geluid van deze geluiden af met de werking van de droogtrommel. Trillingen, beweging van het apparaat door de kamer en luide werking kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste afstelling van de stelvoeten. Onjuiste uitlijning van verstelbare poten is geen reparatie binnen de garantie. Soms maakt de droger ook ongewone of luide geluiden, die ongebruikelijk zijn voor een droger en meestal worden veroorzaakt door een verkeerde installatie. Tijdens het gebruik kunt u het geluid horen van harde stukken wasgoed die tegen de trommel slaan. De reden van hard geluid kan zijn luidruchtige pomplagers, luidruchtige steunwielen, trommelwrijven. Het langdurig niet gebruiken van de droger kan leiden tot een puntbelasting op de ondersteunende elementen. Drogen van ongeschikte kledingstukken. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de werking van het apparaat. Controleer de werking van de pomp (SPK). Controleer de lagers. Controleer de steunwielen. Controleer trommelrotatie. wrijven. Controleer de motor. Controleer op aanlopen van de ventilator. Controleer compressor, rubberen schokdempers, verbindingsleidingen. Grafietborstelbediening. Regeling luchtuitlaatdeksel.
	Het apparaat draait niet of draait/draait de trommel niet.	# Controleren of de deur goed gesloten is. # Leeg waterreservoir.	<ul style="list-style-type: none"> Snaar. Vastzittende trommelafdichting. Motor.
	Het ruikt / ruikt verbrand.	# Controleer het stopcontact.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer het apparaat.

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Toestel na aansluiting op elektriciteitsnet werkt niet.	# Controleer de uitgangsspanning. # Controleer of het apparaat AAN staat (AAN/UIT-knop). # Controleer of het netsnoer is aangesloten. # Controleren of de deur goed gesloten is.	•Er is spanning in het circuit. •Aan/uit-schakelaar: •wateropvangtank is leeg. •Besturingseenheid.
	E43 op display.	•De fout is alleen zichtbaar in het serviceprogramma. •Lage voedingsspanning tussen 180V en 200V.	•Spanningsniveau.
	Het apparaat droogt de was niet, de was blijft nat.	• Verschillende soorten wasgoed en dikte of te veel lading. • Het wasgoed is niet goed gesorteerd op soort en dikte. • Het apparaat is op een ongeschikte plaats geplaatst. # Goed machineonderhoud volgens de instructies (filterreiniging). 4-023-2008 # Druk op de knop Extra droog (1-3 keer).	
	Lange / overmatige droogtijd.	• Droogtijden op warmtepompen zijn langer dan droogtijden op elektrische kachels. • Tijd verlengen. Geen fout, het apparaat voelt het vocht in de was kan de droogtijd aanpassen vanwege de onderstaande omstandigheden. • Verschillende soorten wasgoed en dikte of te veel lading. • Het wasgoed is niet goed gesorteerd op soort en dikte. • Het apparaat is op een ongeschikte plaats geplaatst. # Goed machineonderhoud volgens de instructies (filterreiniging). Bij toestel met warmtepomp moeten beide filters gereinigd worden. # Slecht gecentrifugeerd wasgoed duurt langer om te drogen.	• Reparatie met betrekking tot de informatie 4-023-2008
	Verlengt de looptijd, verlengt het programma.	• Geen fout, het apparaat voelt het vocht in de was kan de droogtijd aanpassen vanwege de onderstaande omstandigheden. • Verschillende soorten wasgoed en dikte of te veel lading. • Het wasgoed is niet goed gesorteerd op soort en dikte. • Het apparaat is op een ongeschikte plaats geplaatst. # Goed machineonderhoud volgens de instructies (filterreiniging). Bij toestel met warmtepomp moeten beide filters gereinigd worden. 4-023-2115 # Slecht gecentrifugeerd wasgoed duurt langer om te drogen. # Juiste programmakeuze. Bij grotere was, waarbij knopen mogelijk is, bijvoorbeeld pennen of overhemden, moet het programma Beddengoed worden gebruikt.	

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	E1 op display.	<ul style="list-style-type: none"> •Open klemmen/kortsluiting van de temperatuursensor. • Er treedt een fout op als de verbinding tussen de regeleenheid en de temperatuursensor wordt onderbroken of een kortsluiting tussen de temperatuursensoren. Het wasprogramma stopt en er wordt een fout weergegeven. 	<ul style="list-style-type: none"> •Open klemmen/kortsluiting van de temperatuursensor. •Connectoren, aansluiting op NTC-sensor. •NTC-sensor. 4-027-2219
	E3 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Pompfout. Er treedt een fout op wanneer het apparaat vijf keer achter elkaar de volle container detecteert waarin de container is gelost. Drogen is onderbroken. Het drogen is gestopt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Slangen. •Vlotterschakelaar. •Pomp. 4-027-2219
	E4 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Verstopt filter, geblokkeerde luchtstroom (alleen voor drogers met warmtepomp). Er treedt een fout op als de toegestane temperatuur van de warmtepomp wordt overschreden. <p># Filter reinigen. 4-023-2007</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Filter reinigen. 4-023-2007 •Controleer de NTC.
	E5 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Verstopt filter, geblokkeerde luchtstroom. Er treedt een fout op als max. programmatijd is overschreden (alleen weergegeven in het servicemenu). 	<ul style="list-style-type: none"> # Deurfilter reinigen. 4-023-2007 # Reinig condensorfilter. • Controleer de verwarming. • Controleer de werking van de warmtepomp. 4-027-2217
	E6 op display.	<ul style="list-style-type: none"> # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in. • Regeleenheid fout (relais in storing). • Relais in kortsluiting. • Hoge stroompleken gedetecteerd. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> •Motor. 4-027-2219 •Verwarming. •Stoomgenerator. •compressor. •Besturingseenheid. •relais.
	E7 op display.	<ul style="list-style-type: none"> # Schakel het apparaat een tijdje uit (ongeveer 5 minuten of langer) en schakel het weer in • Regeleenheid fout. Deurbesturing in storing. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis. 	<ul style="list-style-type: none"> •Besturingseenheid. •Deurslot
	E8 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Regeleenheid fout. • Knop fout. 	<ul style="list-style-type: none"> •Toetsen. •Besturingseenheid.
	E2 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatiefout tussen de besturingseenheid en de voedingsprint (UI en PMCU). • Communicatiefout tussen de besturingseenheid en de voedingsprint (UI en PMCU). 	<ul style="list-style-type: none"> •Communicatie tussen besturingseenheid en voedingsprint (UI en PMCU).
	E0 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Fout van de processor. <p># Start de machine opnieuw op.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Besturingseenheid.
	E9 op display.	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatiefout tussen de besturingseenheid en de voedingsprint (UI en PMCU). • Communicatiefout tussen de besturingseenheid en de voedingsprint (UI en PMCU). 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie tussen besturingseenheid en voedingsprint (UI en PMCU).