

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor

LV-RV
360

LA-LV
190

RA-RV
210

LA-RA
280

LV-WOK
-

LA-WOK
-