

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor

LV-RV
580

LA-LV
210

RA-RV
210

LA-RA
580

LV-MV
290

MV-RV
290