

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor

LV-RV
440

LA-LV
235

RA-RV
235

LA-RA
270

LA-WOK
-

LA-WOK
-