



- 1 Controlelampjes 'geselecteerd programma'. Wanneer u een vaatwasprogramma kiest gaat het bijbehorende lampje branden.
- 2 Programmatoets. Druk herhaaldelijk op de programmatoets om het gewenste programma te selecteren.
- 3 Waarschuwinglampjes voor waterontharder en glansspoelmiddel. De waarschuwinglampjes (indien van toepassing) gaan branden wanneer de reservoirs moeten worden bijgevuld.
- 4 Controlelampje 'wassen met halve belading' (optioneel). Het lampje brandt wanneer u het halve beladingsprogramma hebt geactiveerd.

- 5 Toets 'halve belading' (** optioneel: alleen van toepassing indien symbool $\frac{1}{2}$ op de toets staat. Druk op de toets om het halve beladingsprogramma in te schakelen. Bij dit programma is de onderste sproeiarm uitgeschakeld. Dit betekent dat u uitsluitend de bovenste korf moet beladen.
- 6 Uitgestelde start display. Het display geeft de uitgestelde tijd (1-24 uur) weer en daarna het temperatuurverloop.
- 7 Uitgestelde start toets. Met deze toets stelt u de uitgestelde starttijd in.
- 8 Aan/uit controlelampje. Het lampje brandt wanneer het toestel is ingeschakeld.
- 9 Aan/uit toets. Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen.