



**Multifunctionele toetsen:** deze dienen voor het kiezen van het afwasprogramma en met een combinatie van deze toetsen zijn de volgende functies in te stellen:

- de waterontharder worden ingesteld,
- de afgifte van glansmiddel worden in- en uitgeschakeld,
- een lopend programma annuleren.
- de geluidssignalen worden in- en uitgeschakeld.

**Toetsen voor programmakeuze:** Met deze toetsen is het gewenste afwasprogramma te kiezen (zie "Programma-overzicht").

**Toets voor uitgestelde:** hiermee kunt u de start van het afwasprogramma 3, 6 of 9 uur uitstellen.

**Controlelampjes:** deze hebben de volgende betekenis:

	<b>zout</b> bijvullen: brandt als zout bijgevuld moet worden
	<b>glansmiddel</b> bijvullen: brandt als glansmiddel bijgevuld moet worden
	<b>einde programma:</b> brandt als het afwasprogramma klaar is. En geeft in de volgende gevallen een lichtsignaal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in geval van storing.</li> <li>- als de geluidssignalen en de afgifte van glansmiddel worden in- of uitgeschakeld,</li> <li>- als de instelling van de waterontharder wordt gewijzigd</li> </ul>