

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor

LV-RV
470

LA-LV
225

RA-RV
225

LA-RA
225

LV-LA-RV-RA-WARMHOUDZONE
470