

Bediening van het apparaat



- A Toets voor inschakelen van apparaat en toets voor koelcompartiment uitschakelen
- B Aan/uit toets VitaLED functie en toets voor in-/uitschakelen kinderslot
- C Toets voor in-/uitschakelen intensieve koelfunctie (boost)
- D Toetsen voor instellen van temperatuur van koelcompartiment
- E Temperatuurweergave van koelcompartiment
- F Toets voor inschakelen van vriescompartiment en uitschakelen van apparaat
- G Schakeltoets vriezer/ZeroZone
- H Aan-/uittoets voor intensieve vriesfunctie (boost) (wanneer het vriescompartiment in de ZeroZone-modus staat, heeft de H-toets geen functie)
- I Toetsen voor instellen van temperatuur van vriescompartiment/ZeroZone-compartiment
- J Weergave van ingestelde temperatuur van vriescompartiment/ZeroZone-compartiment