

**Bedieningspaneel**



1. Ovenfunctieknop (draai aan deze knop om de functie in te stellen) / 2. UIT-toets / 3. Kookwekker/kinderslot-toets /
4. Magnetrontoets / 5. Toets voor einde bereidingstijd / 6. Toets voor snel voorverwarmen / 7. Toets voor automatisch menu /
8. Klok/temperatuur-toets / 9. Gewichtstoets / 10. AAN/UIT-toets ovenverlichting / 11. Start/pauzetoets /
12. Keuzeknop (draai aan deze knop om de waarden aan te passen die op het display worden weergegeven)



Deze knoppen kunnen alleen voor gebruik worden gedraaid wanneer de knop uit het bedieningspaneel naar buiten steekt. Druk op de knop om deze uit het bedieningspaneel naar buiten uit te laten steken. De knop kan alleen weer in het bedieningspaneel worden gedruwd wanneer de streep op de knop verticaal is. Druk de knop terug in het frontpaneel.

Functies		Temperatuur	Gebruik
	Conventioneel	100 ~ 235 °C	De bovenste en onderste elementen werken samen voor een conventionele bereiding. Deze instelling is geschikt voor bakken en braden.
	Convectie	50 ~ 250 °C	Voedsel wordt verwarmd door hete lucht die vanuit de achterkant van de oven wordt aangevoerd. Deze instelling maakt gebruik van gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken.
	Conventioneel + ventilator	50 ~ 235 °C	Handig en tijdbesparend. Er kunnen 4 gerechten worden bereid op verschillende niveaus.
	Stralingsgrill	100 ~ 235 °C	De beste resultaten worden verkregen door het bovenste niveau te gebruiken voor kleine items en de onderste niveaus voor grotere items.
	Dubbele grill + ventilator	100 ~ 250 °C	Voor gegratineerde gerechten en afwerking van geroosterde groenten.
	Dubbele grill	100 ~ 235 °C	De stralingselementen aan de binnenzijde en het bovenste element aan de buitenzijde werken samen om een snelle en gelijkmatige grillwarmte te geven, waardoor het bovenste oppervlak van het voedsel effectief wordt gebruint.
	Pizza	50 ~ 250 °C	Pizza wordt perfect bereid met extra warmte vanaf zowel de onderkant als de zijkanten van de oven, wat ervoor zorgt dat de pizzabodem knapperig wordt.
	Onderwarmte	50 ~ 235 °C	Dit is ideaal voor slow cooking zoals stoofpotten.
	Magnetron	100 ~ 900 W	Ontdooien, opwarmen en koken.
	Magnetron + convectie	100 ~ 500 W 50 ~ 250 °C	Voor een kortere bereidingstijd van grote porties met een gebruinte afwerking.
	Magnetron + dubbele grill + ventilator	100 ~ 500 W 50 ~ 250 °C	Deze functie is geschikt wanneer snel bruineren is gewenst. De ingrediënten worden tot in de kern gekookt.
	Magnetron + pizza	100 ~ 500 W 50 ~ 250 °C	Deze functie is geschikt wanneer snel bruineren aan de onderzijde is gewenst. De ingrediënten worden tot in de kern gekookt.
	Ontdooien		3 ontdooiprogramma's D01, D02 en D03.
	Automatische programma's		13 kookprogramma's, van P 01 t/m P 13. Het type verwarming en de bereidingstijd worden ingesteld naar gewicht.

### Een ovenfunctie gebruiken

Elke ovenfunctie heeft een aantal basis- of standaardinstellingen die u kunt aanpassen. Raadpleeg de tabel op de voorzijde en kies de juiste ovenfunctie voor het gerecht. Raadpleeg ook de bereidingsinstructies op de verpakking van het gerecht. **Let op;** voor de meeste gerechten moet u de oven eerst voorverwarmen (zie 'Voorverwarmen'). Plaats het gerecht dan nog niet in de oven, maar wacht totdat het voorverwarmen gereed is.

1. Kies een ovenfunctie met de ovenfunctiekноп.
2. U kunt desgewenst de tijd en/of temperatuur van elke stand wijzigen. Druk hiervoor op de klok/temperatuur-toets.
  - De tijd of temperatuur (instelling) gaat knipperen.
3. Stel de gewenste tijd/temperatuur in met de keuzekноп.
4. Druk op de start/pauzetoets om het bereidingsproces te starten.
  - Er klinkt een geluidssignaal wanneer het bereidingsproces klaar is. 'End' verschijnt in de display.
5. Druk op de UIT-toets om de oven uit te schakelen.

### Voorverwarmen

1. Kies een ovenfunctie en stel indien gewenst de tijd/temperatuur in.
2. Druk op de toets voor snel voorverwarmen.
  - De oven start met voorverwarmen. Op het display verschijnt het voorverwarmingspictogram. Er klinkt een geluidssignaal wanneer de juiste temperatuur is bereikt. Het pictogram verdwijnt uit het display.
3. Zet het gerecht in de oven.
4. Druk op de start/pauzetoets om het eerder ingestelde kookproces te starten.

### Een magnetronfunctie gebruiken

1. Plaats het gerecht op de glazen bakplaat. Gebruik de geëmailleerde bakplaat niet voor magnetronfuncties!
2. Druk op de magnetrontoets om de magnetronfunctie te activeren.
  - Op het display knippert '01:00' en '900' en het pictogram van de magnetronfunctie zijn zichtbaar.
3. Stel de gewenste bereidingstijd in met de keuzekноп.
4. Druk nogmaals op de magnetrontoets en stel het gewenste vermogen in met de keuzekноп.
5. Druk op de start/pauzetoets om het bereidingsproces te starten.
  - Er klinkt een geluidssignaal wanneer het bereidingsproces klaar is. 'End' verschijnt in de display.
6. Druk op de UIT-toets om de oven uit te schakelen.

### Een combimagnetronfunctie gebruiken

1. Plaats het gerecht op de glazen bakplaat. Gebruik de geëmailleerde bakplaat niet voor magnetronfuncties!
2. Druk op de magnetrontoets om de magnetronfunctie te activeren.
3. Kies een combifunctie met de ovenfunctiekноп.
  - Op het display knippert het standaardvermogen van de magnetron.
4. U kunt desgewenst het vermogen, de tijd en/of temperatuur van elke stand wijzigen. Druk hiervoor op de magnetrontoets of de klok/temperatuur-toets.
  - Het vermogen, de tijd of temperatuur (instelling) gaat knipperen.
5. Stel het gewenste vermogen en de gewenste tijd/temperatuur in met de keuzekноп.
6. Druk op de start/pauzetoets om het bereidingsproces te starten.
  - Er klinkt een geluidssignaal wanneer het bereidingsproces klaar is. 'End' verschijnt in de display.
7. Druk op de UIT-toets om de oven uit te schakelen.


### Kinderslot

1. Schakel de oven uit en druk op de kookwekker/kinderslot-toets totdat u een geluidssignaal hoort.
  - In de display verschijnt het kinderslotsymbool; de oven is nu niet te bedienen.
2. Druk nogmaals op de kookwekker/kinderslot-toets totdat u een geluidssignaal hoort om het kinderslot te deactiveren.

### De oven reinigen

Reinig de oven regelmatig, met name de oppervlakken aan de binnen- en buitenkant, de deur en de afdichting. Reinig de oppervlakken aan de buitenkant met een zachte doek en warm water met zeep. Verwijder spetters en vlekken op de oppervlakken aan de binnenkant met een doek met zeep. Veeg na met een schone natte doek en droog de oppervlakken af. **Let op!** Voorkom dat er water in de ventilatieopeningen komt. Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen. Zorg er altijd voor dat de afdichting van de deur schoon is.

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.



925102