

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor

LV-RV
230

LA-LV
260

RA-RV
280

LA-RA
290

LV-WOK
-

LA-WOK
-