

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor

LV-RV
330

LA-LV
255

RA-RV
270

LA-RA
380 (vispanzone 270)

LV-WOK
-

LA-WOK
-