

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
LOC verschijnt op het display.	Kinderslotfunctie geactiveerd.	Raak de timertoets en de pauzetoets tegelijkertijd aan totdat u een geluidssignaal hoort.
Foutcode ER 03 en ononderbroken pieptoon.	U hebt op twee of meer toetsen tegelijk gedrukt.	Bedien maar één toets tegelijk (behalve bij kinderslotfunctie).
	Het bedieningspaneel is vuil of er ligt water op.	Reinig het bedieningspaneel.
Foutcode U400 en/of ononderbroken pieptoon.	Het apparaat is verkeerd aangesloten en/of de netspanning is te hoog.	Laat de aansluiting vervangen.
Foutcode E/2 .	Inductie-element is oververhit. Overbelasting van kookgedeelte of leeg kookgerei.	Laat de kookplaat afkoelen.
Overige foutcodes.	Defecte generator.	Neem contact op met de serviceafdeling.