

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor

LV-RV
500

LA-LV
240

RA-RV
240

LA-RA
500

LV-WOK
310

LA-WOK
255