

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor

LV-RV
250

LA-LV
230

RA-RV
230

LA-RA
250

LV-WOK
-

LA-WOK
-