

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor;
MID = midden

LV-RV
430

LA-LV
210

RA-RV
210

LA-RA
430

LA-MID
240

LA-WOK
-