



Erratum Pelgrim oven OKW35./37./39./69.



Van pagina 7 uit de gebruiksaanwijzing

op  en op de (-) of (+) totdat het uur klopt. Het instellen van de klok verloopt sneller of trager al naar gelang u meer of minder druk op de (-) en (+) uitoefent.



Manuele modus (zonder gebruik van de programmeereenheid)


Om de oven in manuele modus, d.w.z. zonder de programmeereenheid te gebruiken, dient u de knipperende "AUTO" uit te schakelen door op de -toets te drukken. Verdwijnt "AUTO" niet van de display, dan zit er nog een bak/braadprogramma in het geheugen. U kunt dit wissen door op de -toets en de (-) te drukken totdat de klok op 0 staat.

Automatische modus (begin- en einde bak/braadtijd)

- 1) Druk op de -toets om de bak/braadtijd te programmeren.
- 2) Druk op de -toets om het einde van de bak/braadtijd in te stellen.
- 3) Stel met de thermostaatknop en de functieknop de gewenste temperatuur en het bak/braadprogramma in. Vervolgens verschijnt er "AUTO" op de display. Het symbool blijft branden, wat betekent dat de oven is geprogrammeerd.

Een praktisch voorbeeld: de gebruiker wenst een bak/braadtijd van 45 minuten, die om 14 uur moet eindigen.


- Druk op  en daarna de (+) tot de duur van 0.45 is ingesteld.
- Druk op  en daarna de (+) tot de eindtijd van 14.00 is ingesteld.


Hierna verschijnt de dagtijd opnieuw op de display en het "AUTO" -symbool licht op. Dit betekent dat de gewenste tijden zijn geprogrammeerd en in het geheugen staan. Om 13.15 treedt de oven automatisch in werking. Om 14.00 schakelt de oven zichzelf automatisch uit en weerklinkt er een geluidssignaal totdat u op de -toets drukt. Daarna draait u de knoppen op de 0-stand. Als u dit niet doet, zal de oven het geluidssignaal repeteren en na enkele minuten zelf totaal uitschakelen.



Halfautomatische modus

A. Programmeren van de bak/braadtijd.


B. Programmeren van het einde van de bak/braadtijd.

A) Druk op  om de gewenste bak/braadtijd in te stellen. De oven treedt onmiddellijk in werking. Het symbool "AUTO" verschijnt op de display.






Na afloop van de ingestelde bak/braadtijd schakelt de oven zichzelf uit en weerklinkt er een onderbroken geluidssignaal totdat men de -toets indrukt. Daarna draait u de knoppen op de 0-stand. Als u dit niet doet, zal de oven het geluidssignaal repeteren en na enkele minuten zelf totaal uitschakelen.

B) Druk op  om het einde van de bak/braadtijd in te stellen. De oven treedt niet onmiddellijk in werking. Het symbool "AUTO" verschijnt op de display. Op het ingestelde einde van de bak/braadtijd schakelt de oven zichzelf uit en weerklinkt er een onderbroken geluidssignaal totdat men de -toets indrukt. Daarna draait u de knoppen op de 0-stand. Als u dit niet doet, zal de oven het geluidssignaal repeteren en na enkele minuten zelf totaal uitschakelen.

Het bak/ braadprogramma kan te allen tijden zichtbaar gemaakt worden door op  te drukken. Het geheugen kan op elk ogenblik gewist worden door op  te drukken en de klok op 0 te zetten door op de (-) te drukken.

Nadat u op de -toets heeft gedrukt, kan de oven opnieuw in manuele modus gebruikt worden.

Timer = Geluidssignaal

De timer is slechts een geluidssignaal dat men voor een maximumduur van 23 uur en 59 minuten kan instellen. Druk tegelijk op de -toets en (+) of (-) totdat u de gewenste tijd heeft ingesteld. Na instelling van de tijd verschijnt het uur opnieuw op de display en licht het symbool  op. De aftelling begint onmiddellijk en kan te allen tijde zichtbaar gemaakt worden door op het symbool  te drukken. Na afloop verdwijnt het symbool  en weerklinkt er een onderbroken geluidssignaal totdat u het uitschakelt door op de -toets drukken.

De symbolen “pannetje” en een dikke punt eronder blijven altijd branden. De oven staat dan op de standby-stand.

© maart 2006