


## Bediening ( model SLK680 en SLK980)



### Inschakelen

1. Schuif de luifel tot aan de aanslag naar buiten.
2. Druk op de aan- uittoets '01'.
3. Kies eventueel een hogere stand met toetsen 2 of 3.  
De afzuigkap schakelt in op de gekozen stand. Het indicatielampje gaat branden.

### Intensiefstand

U kunt de afzuigkap tijdelijk in de hoogste stand inschakelen, bijvoorbeeld om snel de geur af te voeren als er iets aangebrand is.

1. Druk op toets 'T' om de intensiefstand in te schakelen.  
De afzuigkap schakelt gedurende 5 minuten in op de hoogste stand en keert daarna terug naar de oorspronkelijke stand.

### Uitschakelen

1. Schakel de afzuiging terug naar de laagste stand door op de aan/ uittoets (01) te drukken.
2. Druk nogmaals op de aan-uittoets '01' of schuif de luifel geheel naar binnen. De afzuigkap schakelt uit.

Als de afzuigkap met de luifel wordt uitgeschakeld dan onthoudt de kap de laatst gekozen snelheid. Het indicatielampje blijft branden om dit aan te geven:

- groen = stand 1
- oranje = stand 2
- rood = stand 3
- knipperend rood = stand 4

Zodra u de luifel weer helemaal uitschuift schakelt de ventilator in op de laatst gekozen snelheid.

#### Verlichting inschakelen

- Druk op de verlichtingstoets 'L'.  
De verlichting gaat branden.

#### Verlichting uitschakelen

- Druk op de verlichtingstoets 'L'.  
De verlichting gaat uit.



De lamp in dit huishoudelijke apparaat is uitsluitend bedoeld voor verlichting van dit apparaat. De lamp is niet geschikt voor de verlichting van een huishoudelijke ruimte.

#### Timerfunctie

Druk gedurende 2 seconden op toets '01', '2' of '3'. De afzuigkap blijft nog 5 minuten ingeschakeld op de gekozen stand, daarna worden de afzuigkap en de verlichting automatisch uitgeschakeld.

#### Vetfilterindicatie

De verzadigingsgraad van het vetfilter wordt aangegeven door middel van het indicatielampje.

Als de afzuigkap is uitgeschakeld en wanneer dan toets 'T' wordt ingedrukt, licht het indicatielampje op; de kleuren ervan hebben de volgende betekenis:

- groen licht: minder dan 6 bedrijfsuren
- geel licht: tussen 6 - 12 bedrijfsuren
- rood licht: meer dan 12 bedrijfsuren (het vetfilter moet worden schoongemaakt of, indien nodig, worden vervangen).



Bij het uitschakelen van de afzuigkap met de luifel blijft de vetfilterindicatie doorlopen. Hierdoor kan de vetfilterindicatie onbetrouwbaar worden.