

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor
MA = middenachter

LV-RV
560

LA-LV
250

RA-RV
250

LA-RA
560

LV (WOK)-MV
280

LA-MA
280