



**A Aan/uit-knop, temperatuurregeling en extra functieknop**

**B Temperatuurdisplay koelcompartiment**

De indicator voor de gekozen temperatuur wordt verlicht.

**C Indicator voor intensieve koel- en vriesfunctie**

Het symbool **C** is verlicht als de intensieve vriesfunctie actief is.

**D Alarminindicator voor hoge temperatuur of open deur**