

Hartafstanden in mm

**LV** = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor  
**MA** = middenachter

LV-RV  
560

LA-LV  
240

RA-RV  
240

LA-RA  
560

LV (WOK)-MV  
280

LA-MA  
280