



bedieningspaneel

- 5 – functieknop oven
- 6 – indicatielamp oven
- 7 – thermostaatknop oven
- 8 – digitale klok
- 9 – indicatielamp keramische kookplaat
- 10 – bedieningsknop kookzone linksachter
- 11 – bedieningsknop kookzone linksvoor
- 12 – bedieningsknop kookzone rechtsvoor
- 13 – bedieningsknop kookzone rechtsachter