

Hartafstanden in mm

**LV** = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor  
**MA** = middenachter

LV-RV  
235

LA-LV  
250

RA-RV  
250

LA-RA  
235

LV-WOK  
-

LA-WOK  
-