

## Bedieningpaneel



1. Controlelampjes 'uitgestelde start'
2. Controlelampjes 'geselecteerd programma'
3. Controlelampjes waterontharder en glansspoelmiddel
4. Controlelampje 'wassen met halve belading'
5. Toets 'uitgestelde start'
6. Toets 'halve belading' / '3-in-1 tablet functie'
7. Programmatoets
8. Aan/uit toets
9. Controlelampje aan/uit

# Programma keuzetabel

Programma	Programma-informatie	Programma-verloop	Wasmiddel voor-/hoofd	Glansspoel middel	Tijd/Energie/Water (min/KwH/l)
<b>Intensief</b>	Zeer vieze vaat, zoals schalen, pannen, braadpannen, borden, borden met ingedroogde voedselresten.	voorspoelen (50 °C); hoofdwas (65 °C) spoelen spoelen spoelen (55 °C) drogen	5 / 25 gr. of 3-in-1 tablet	★	125/1,36/19,5
<b>Normaal</b>	Normaal vieze vaat, zoals schalen, borden, glazen, niet erg vieze pannen. Standaard programma.	voorspoelen (50 °C); hoofdwas (55 °C); spoelen; spoelen (65 °C); drogen	5 / 25 gr. of 3-in-1 tablet	★	160/1,3/16
<b>*Eco</b> (*EN50242)	Niet erg vieze vaat, zoals borden, glazen, kommen en niet erg vieze pannen.	voorspoelen; hoofdwas (50 °C); spoelen (65 °C); drogen	5 / 25 gr. of 3-in-1 tablet	★	165/1,02/12,0
<b>1 uur</b>	Niet erg vieze vaat dat niet extra hoeft te worden gedroogd.	hoofdwas (60 °C); spoelen; spoelen (50 °C); drogen	30 gr.	★	60/0,95/12
<b>Glazen</b>	Niet erg vieze vaat, zoals glazen, kristal en teer porselein.	voorspoelen; hoofdwas (40 °C); spoelen; spoelen (60 °C) drogen	20 gr.	★	95/0,9/16
<b>Snel</b>	Niet erg vieze vaat, zoals glazen, kristal en teer porselein. Geen droging.	hoofdwas (40 °C); spoelen; spoelen (40 °C)	20 gr.	-	30/0,5/11