



Bediening (druktoetsen)

1	Aan/Uit	Druk op deze toets om uw vaatwasser aan te zetten. Het display gaat branden.
2	Express	Druk op deze toets om de programmaduur te verkorten. De bijbehorende indicator gaat branden.
3	Automatisch openen	De vaatwasser opent de deur automatisch aan het einde van het programma, waardoor de vaat beter droogt.
4	Alt	Druk op deze toets voor het reinigen van de lading in de geselecteerde korf. U hoeft niet te wachten totdat de volledige vaatwasser is gevuld. De bijbehorende indicator gaat branden.
5	Programma	Selecteer het geschikte wasprogramma. De bijbehorende indicator gaat branden.
6	Uitgestelde start +/-	Druk op deze toetsen om het starten van het programma uit te stellen (maximaal 24 uur). Door op de plustoets (+) te drukken, wordt de start uitgesteld in stappen van één uur. Door eerst op de mintoets (-) te drukken, wordt de maximale uitsteltijd van 24 uur direct ingesteld.
7	Kinderslot	Houd de toets uitgestelde start 'plus' (+) en uitgestelde start 'min' (-) tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om bedieningspaneel te vergrendelen (of ontgrendelen). De bijbehorende indicator gaat branden. Zo voorkomt u dat kinderen de vaatwasser per ongeluk aanzetten.
8	Start/pauze	Druk op deze toets om een geselecteerd programma te starten of een programma te pauzeren. Houd deze toets gedurende 3 seconden ingedrukt om een geselecteerd programma te annuleren.